

Instrucțiuni de utilizare

EverLoc

Aplicarea produselor EverLoc

1. Curățați bine suprafața. **(imaginea nr. 1)**
2. Scoateți capacul de protecție de pe spatele ventuzei.
3. Scoateți capacul de pe ventuză și așezați-l deoparte. **(imaginea nr. 2)**
4. Țineți ventuza de dispozitivul de sprijin din spate. **(imaginea nr. 3)**
5. Înșurubați ușor capacul (a) și (b) inelul intermediar pe ventuză de cealaltă parte a dispozitivului de sprijin. **(imaginea nr. 4)**
6. Apăsați ventuza pe suprafața pe care doriți să o plasați. Ventuza se lipește acum de suprafață de la sine, chiar dacă o eliberați. **(imaginea nr. 5)**
7. Strângeți capacul în sensul identic acelor de ceasornic. **(imaginea nr. 6)**
8. Dacă doriți să instalați mai mult de o ventuză, urmați aceeași procedură ca și pașii din punctele 1-7. Mai întâi, aliniați corect a doua ventuză pe orizontală și pe verticală înainte de a strânge capacul în sensul identic acelor de ceasornic.

Îndepărtarea produselor EverLoc

1. Slăbiți complet capacul în sens invers acelor de ceasornic și așezați-l deoparte.
2. Scoateți capacul ventuzei de pe ventuză și puneți-l deoparte. **(imaginea nr. 7)**
3. Îndepărtați lent și cu grijă ventuza de pe suprafață cu degetul. **(imaginea nr. 8)**
4. Așezați ventuza în apă caldă timp de aproximativ 10 minute, apoi lăsați-o să se usuce complet **(imaginea nr. 9)**
5. Apoi reasamblați ventuza și este gata de utilizare într-o nouă locație.

Lucruri de știut

EverLoc nu va adera la suprafețe poroase precum piatra netratată, lemn netratat, teracotă etc., deoarece aceste materiale sunt respirabile, nu se poate forma vid.



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv

www.everloc.com
Leuholz 14
8855 Wangen
Elveția

