

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU CURĂȚĂTORUL DE DRENURI

Cale liberă în toate conductele de scurgere. Conductele de scurgere înfundate pot fi curățate simplu cu presiune ridicată. Cu ajutorul curățătorului de drenuri puteți îndepărta cu ușurință blocajele și depunerile din țevile din bucătărie, baie și toaletă. O alternativă ecologică și ieftină la curățătorii chimici de drenuri. Furtunul de 2,5 m lungime este potrivit pentru toate robinetele de apă.

1. Dacă este necesar, deșurubați aeratorul de la robinet.

2. Atașați adaptorul pentru robinet. În funcție de tipul de robinet, puteți alege dintre 3 opțiuni:

A) Robinet fără filet interior:

Împingeți adaptorul în capătul țevii robinetului de apă conform desenului.

B) Robinet cu filet interior:

Puneți garnitura de cauciuc în interiorul adaptorului.

Apoi atașați adaptorul 2 la robinet conform desenului.


C) În cazul robinetelor cu filet exterior:

Conectați piesa adaptorului 2 la robinet, conform desenului.

3. Instalați supapa de închidere a furtunului între adaptorul de robinet și furtunul de curățare a drenului. Debitul de apă se oprește imediat ce așezați maneta de închidere a furtunului în poziția orizontală.

4. Împingeți furtunul în conducta de scurgere. Porniți apa și presiunea apei va curăța conducta de scurgere.

5. Atenție! Nu este potrivit pentru sistemele de alimentare cu apă de joasă presiune!





MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv