

Alarmă solară împotriva cârțițelor

O soluție rapidă la problema cârțițelor

Ține cârțițele departe

Eficientă, protejează mediul înconjurător

Funcționează cu baterie solară

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Alarma solară pentru cârțițe folosește vibrații subterane pentru a ține cârțițele departe fără a pune în pericol oamenii sau animalele de companie. Pur și simplu băgați în pământ marginea inferioară a capului, restul rezolvă puterea energiei solare.

Colaborare între electronice și tehnologie solară pentru a respinge rozătoarele într-un mod prietenos cu mediul!

Dispozitivul emite vibrații controlate de cuarț la intervale de 10 secunde în intervalul de frecvență de 400 Hz +/- 50 Hz. Experiența a arătat că vibrațiile pot avea un efect optim pe o rază cu un diametru de aproximativ 30 m, dar care poate varia în funcție de condițiile solului. Rozătoarele nu pot tolera aceste vibrații și migrează în alte locuri în câteva zile. Celelalte animale nu sunt afectate de vibrații. Alarma solară poate fi utilizată în grădini, câmpuri și alte locuri în care sunt prezente rozătoare. Electronica reglată fin și o celulă solară de înaltă calitate asigură un efect uniform chiar și în condiții de lumină nefavorabile.

Amplasarea

Introduceți dispozitivul în pământ până la marginea inferioară a capului. Punerea în funcțiune se face prin apăsarea întrerupătorului. (Întrerupătorul este acoperit cu cauciuc pentru rezistență la apă, așa că este puțin greu de manevrat: când ajunge în poziția dorită, se aude un clic ușor). Verificați regulat funcționarea dispozitivului. Atenție! Aparatul nu trebuie să rămână în pământ înghețat. Când îl scoateți din pământ, să nu îl trageți de cap. Cu o unelată slăbiți pământul din jurul dispozitivului, eventual udați pământul. Scoateți dispozitivul ținând partea cilindrică a acestuia.

CONȚINUT COLET

1 x Alarmă solară împotriva cârțițelor

DATE TEHNICE

Carcasa este rezistentă la intemperii și la apă

Raza de acțiune aproximativ 30 m în funcție de sol

Interval de frecvență 400 Hz +/- 50 Hz

Funcționare cu întrerupător pornit/oprit

Sursa de alimentare: siliciu amorf

Interval: pornire de 2 secunde, pauză de 30 de secunde

Curent de rezervă: în întuneric timp de aproximativ 7 zile

Pregătit pentru funcționare: gata pentru utilizare și încărcare imediată, chiar și în condiții de lumină slabă



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv