

26653 Ghirlandă cu LED-uri pentru sticle

Lumină ambientală oriunde în casă

Lumină decorativă în casă

Ghirlanda are 8 LED-uri cu lumină albă caldă

Într-o baterie/sticlă de vin pusă în picioare, se introduce ghirlanda.

Înterupătorul ON/OFF este în dop (*Sticla NU este inclusă în colet!*)

Funcționează cu baterii



Doriți lumină ambientală ca decor? Această ghirlandă cu LED-uri pentru sticle poate fi o decorațiune excelentă pentru orice piesă de mobilier! Lumina ghirlandei este asigurată de 8 LED-uri alb cald, care poate fi introdusă în orice sticlă de vin goală.

Instrucțiuni de utilizare pentru baterii

- Bateriile se schimbă toate în același timp. Nu folosiți în același timp baterii vechi și baterii noi, sau baterii de tip diferit (ex: baterii alcaline cu baterii reîncărcabile). La introducerea bateriilor, atenție la polaritate (+/-).
- Bateriile de unică folosință nu este voie să fie reîncărcate.
- Pentru a evita deteriorarea din cauza scurgerilor, scoateți bateriile
- Evitați contactul pielii sau ochilor cu o baterie care curge. În cazul în care pielea vine în contact cu acidul din baterie, spălați locul cu apă din abundență și adresați-vă medicului de urgență!
- Îndepărtați imediat bateria care curge. Curățați suprafața de contact înainte de a introduce o nouă baterie.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din aparate/dispozitive înainte de încărcare.
- Polii bateriilor nu trebuie să fie scurtcircuitați.
- Nu aruncați bateriile în foc, deoarece acestea pot exploda sau curge.

Instrucțiuni pentru eliminarea bateriilor goale

- Simbolul din stânga, de pe baterii, de pe ambalaj sau de pe documentele de însoțire, înseamnă că bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul vieții lor. Opțional, literele de pe recipientul pentru deșuri indică faptul că bateria conține plumb (Pb), cadmiu (Cd) sau mercur (Hg).
- În calitate de consumator, sunteți obligat în mod legal să predați toate tipurile de baterii (reîncărcabile și nereîncărcabile) inclusiv baterii rotunde, la punctele de colectare sau în magazine.

- Predarea bateriilor este gratuită. Eliminarea adecvată permite reciclarea materiilor prime valoroase și previne posibilele efecte negative asupra oamenilor și asupra mediului.

Notă specială pentru bateriile cu litiu și bateriile cu mai multe celule:

- Vă rugăm să aruncați bateriile la punctele de colectare numai atunci când sunt complet descărcate.
- Dacă aveți dubii, izolați polii cu bandă adezivă pentru a evita scurtelecircuiturile.

Eliminarea aparatelor/echipamentelor electrice și electronice vechi

- Simbolul de pe partea stângă a produsului, ambalajul acestuia sau a documentelor însoțitoare indică faptul că acest produs trebuie separat de deșeurile menajere la sfârșitul duratei sale de viață.
- În calitate de consumator, trebuie să aruncați produsele electrice și electronice la un punct de colectare a deșeurilor electrice.
- Predarea aparatelor/dispozitivelor este gratuită. Vă rugăm să scoateți bateriile înainte de a arunca produsul.
- Pentru informații suplimentare, contactați vânzătorul sau adresați-vă organelor competente în acest domeniu din zona în care domiciliați. Vă rugăm să vă interesați de locurile de colectare locale pentru reciclarea și re folosirea, produselor electrice și electronice. Prin tratarea în mod corect a produsului devenit inutil, puteți evita poluarea mediului care dăunează sănătății. Reciclarea materialelor ajută la păstrarea materiilor prime naturale.

CONȚINUT COLET

1 x Ghirlandă cu LED-uri pentru sticle

DATE TEHNICE

8 LED-uri cu lumină albă caldă

Funcționează cu baterii

(Sticla NU este inclusă în colet!)



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv