

Perdea magnetică pe ușă împotriva țânțarilor

Mod de utilizare

Așezați magneții unul față de celălalt

Întindeți complet plasa. Așezați plasa pe tocul superior al ușii

Pentru uși din lemn:

Fixați plasa de tocul superior al ușii cu pioanezele furnizate

- a. După cum este necesar, puteți fixa și perdeaua scurtă decorativă de deasupra cu pioaneze
- b. Pentru uși din plastic / metal: Fixați țesătura plasă de tocul superior al ușii cu banda adezivă furnizată cu două fețe
- c. După cum este necesar, puteți atașa perdeaua decorativă scurtă de deasupra și cu pioaneze

Vă rugăm luați în considerare că pioanezele pot lăsa găuri

Asigurați-vă că magneții sunt unul față de celălalt

Atașați banda adezivă cu două fețe de marginea materialului plasă. Scoateți fața din spate de pe banda adezivă și apăsați ferm plasa pe tocul ușii.

Curățare

Vă rugăm să nu utilizați detergenți puternici. Curățați materialul cu abur sau cu o cârpă umedă și caldă. Puteți folosi săpun pentru murdăria încăpățânată. Asigurați-vă ca materialul să se usuce uniform după curățare.

Date tehnice

Perdeaua ușii cu închidere magnetică Dimensiuni: 90cm x 210cm

Conținut:

1. Perdea magnetic pe ușă împotriva țânțarilor
2. Perdea scurtă și decorativă
3. Bandă adezivă
4. Pioaneze



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv