

## Ghidul utilizatorului

1. Așezați magnetii vis a vis unul față de celălalt.
2. Desfaceți complet plasa. Așezați plasa pe marginea superioară a ușii.
3. Pentru uși din lemn: Fixați plasa de marginea superioară a ușii cu cuiele de desen furnizate.
  - A. Dacă doriți, puteți fixa deasupra perdeaua scurtă decorativă cu cârlige.
  - B. Pentru uși din plastic/metal: Atașați plasa de marginea superioară a ușii folosind banda adezivă cu două fețe furnizată.
  - C. Dacă doriți, puteți fixa deasupra perdeaua scurtă decorativă cu cârlige.
4. Vă rugăm să rețineți că cuiele de desen pot lăsa o gaură.
5. Vă rugăm să rețineți că magnetii sunt plasați unul peste altul.
6. Atașați banda cu două fețe la marginea materialului de plasă. Scoateți suportul de pe banda adezivă și apăsați tare plasa pe tocul ușii.
7. **Curățire:**  
Vă rugăm să nu utilizați agenți de curățare puternici. Curățați țesătura cu abur sau cu o cârpă umedă, caldă pentru mâini. Puteți folosi săpun pentru murdăria încăpățânată. Asigurați-vă că materialul se usucă uniform după curățare.

### Date tehnice:

Perdea de ușă cu închidere magnetică  
Dimensiuni: 90 cm x 210 cm

### Conținutul pachetului:

1. Perdea de ușă cu închidere magnetică
2. Perdea scurtă decorativă
3. Bandă adezivă
4. Cuie de desen



**MediaShop GmbH**  
**RO: 32948394**  
OP 2 Oradea, CP 2  
Jud Bihor, Cod poștal 410670  
Telefon 318.114.000  
informatii@mediashop.tv

