



## LED sprchová hlavica

Popis výrobku:

1. sprchová hlavica
2. Led

Bezpečnostné pokyny:

- Tieto ustanovenia sú veľmi dôležité. Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod.
- Výrobca nie je zodpovedný za nesprávne použitie výrobku, výrobok používajte výhradne podľa popisu.
- Pred prvým použitím prístroja, rozbaľte zariadenie a skontrolujte, či sú všetky doplnky súčasťou balíka. Ak tomu tak nie je, nepoužívajte spotrebič, ale kontaktujte JOCCA, aby tento problém vyriešili.
- Tento produkt je vhodný iba pre domáce použitie. Nie je vhodný pre vonkajšie použitie. Nevystavujte výrobok poveternostným podmienkam: napríklad dážď, sneh, slnko, atď.
- Tento produkt môžu použiť deti od 8 rokov. Osoby, ktoré trpia psychickými, fyzickými alebo zmyslovými problémami, môžu používať výrobok, ak pochopia a vezmú do úvahy opísané v návode na použitie a sú si vedomí nebezpečenstva spojeného s výrobkom. Deti by sa nemali hrať s výrobkom. Čistenie a použitie samotného výrobku nie je vhodné pre deti do 8 rokov, jedine ak na ňu dohliada staršia osoba.
- Udržujte prístroj a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Dohliadnite na to aby sa deti nehrali s výrobkom.
- Dbajte na to, aby výrobok nedostal úder, alebo aby nespadol. Tieto varovanie berte maximálne na zreteľ z dôvodu životnosti výrobku.
- Výrobok je vhodný iba pre montáž na rúry batérií či už nad vaňou alebo v sprchovacom kúte.
- Nesprávne používanie alebo namontovanie výrobku môže viesť k jeho poškodeniu. Je tu riziko poškodenia alebo pokazenia prístroja.

Použitie:

Výrobok je vhodný pre domáce použitie. Pozorne si prečítajte inštrukcie vzťahujúce sa na použitie. Nevhodné použitie a inštalácie výrobku a vylučuje výrobok zo záruky.

- Uistite sa, že kohútik je zatvorený.

## Varovanie:

Postupujte podľa nasledujúcich krokov::

- Odstráňte ručnú sprchu ktorú ste doteraz používali.
- Skontrolujte kvalitu a stav sprchovej hadice a tesnenia (ktoré nie je súčasťou balenia), pokiaľ sú poškodené, vymeňte ich.
- Teraz naskrutkujte hlavicu na špirálovitú rúru.
- Po montáži skontrolujte, či všetko správne sedí.
- Táto sprchová hlavica je vybavená LED svetlom.
- Nastavením zmeny teploty s kohútikom/zariadením sa menia svetelné LED diódy na sprchovej hlavici:
  - Nízka teplota vody <25 ° C - LED diódy sú zelené.
  - Stredná = teplota vody 26 až 35 ° C – svetelné diódy sú modrej farby.
  - Vysoká teplota vody v pomere 36 až 45 ° C - svetelné diódy sú červené.
  - > 46 ° C, záblesky červenej a modrej.
- LED osvetlenie funguje pomocou integrovaných turbín (bez batérie).

## Čistenie a skladovanie

Prosím, berte na zreteľ, že povrch výrobku je pochrómovaný, a preto vyžaduje špeciálnu starostlivosť a pozornosť. Z tohto dôvodu, postupujte podľa pokynov:

- Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Pri čistení nikdy nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá, agresívne čistiace prostriedky ani agresívne čistiace kefy.
- Po použití vždy povrch sprchovej hlavice zotrite suchou handrou, aby sa zabránilo usadzovaniu vodného kameňa.
- LED sprchovú hlavicu čistite čistou mäkkou handričkou, a ak je to potrebné tak aj jemný mydlovým roztokom.
- Pravidelne pohybujte mäkkými odvápnovacími tryskami za účelom odstránenia vodného kameňa.
- Tieto pokyny musia byť dodržiavané pre správne fungovanie výrobku, a integrity. Nedodržanie týchto pokynov vylučuje výrobok zo záruky.

## Likvidácia, recyklácia

Balenie: Materiály, ktoré boli použité pri výrobe obalov, boli pripravené v súlade so systémom recyklácie, preto je baliaci papier recyklovateľný. Tiež vezmite do úvahy obal výrobku pri likvidácii, a dajte ho do správnych zberných nádob.

## Elektrické a elektronické výrobky

V prípade, že produkt už nepoužívate, a chcete sa ho zbaviť, nevyhadzujte do domáceho odpadkového koša. Zoberte výrobok do recyklačného dvora ktorý je šetrný k životnému prostrediu, kde zbierajú staré spotrebiče likvidáciu vykonávajú šetrne k životnému prostrediu.

Výrobok obsahuje koncentrácie látok, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie.

