



Includes
TRAVEL SIZE!

Vhodné aj na cestovanie!
Samočistiace, opakovane použiteľné na odstránenie chĺpkov!

PRED POUŽITÍM VÝROBKU POZORNE PREČÍTAJTE UPOZORNENIA A NÁVOD NA POUŽITIE!
NESPRÁVNE POUŽÍVANIE MÔŽE SPÔSOBIŤ PORANENIA, UCHOVAJTE TÚTO PRÍRUČKU NA BEZPEČNOM MIESTE!




UPOZORNENIE


- Pred čistením vždy dajte naspäť kryt!
- Na čistenie kefy nikdy nepoužite tečúcu vodu!
- Nepoužívajte priamo na zvieratách!

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Používajte na odstraňovanie chĺpkov zo zvierat z čalúneného nábytku alebo zo šiat!
- Môžete ho použiť na gaučoch, stoličkách, prikrývkach a iných povrchoch.



1. Posuňte kefu v smere šípky, aby ste odstránili zvieracie chĺpky a drobné nečistoty!




2. Pre vyčistenie kefy posúvajte kryt smerom dnu a von!

Poznámka: kefa na cestovanie sa nedá vybrať len jednoducho posuňte kryt!

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Zodpovednosť sa vzťahuje len na kúpnu cenu tohto produktu. Spoločnosť TeleBrands Corp. nezaručuje produkt za akékoľvek náhodné alebo následné škody alebo záruky. Niektoré štáty nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, preto sa tento limit nemusí vzťahovať na vás.



3. Ak sa kefa naplnila otvorte kryt na spodnej časti a vysypte nečistoty!



Distribútor:



MediaShopGroup
MediaShop GmbH 930 07,
Medved'ov, Post Box 17,
Tel.: 421 220 990 800
www.mediashop.sk



Includes
TRAVEL SIZE!

Vhodné aj na cestovanie!
Samočistiace, opakovane použiteľné na odstránenie chĺpkov!

PRED POUŽITÍM VÝROBKU POZORNE PREČÍTAJTE UPOZORNENIA A NÁVOD NA POUŽITIE!
NESPRÁVNE POUŽÍVANIE MÔŽE SPÔSOBIŤ PORANENIA, UCHOVAJTE TÚTO PRÍRUČKU NA BEZPEČNOM MIESTE!




UPOZORNENIE


- Pred čistením vždy dajte naspäť kryt!
- Na čistenie kefy nikdy nepoužite tečúcu vodu!
- Nepoužívajte priamo na zvieratách!

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Používajte na odstraňovanie chĺpkov zo zvierat z čalúneného nábytku alebo zo šiat!
- Môžete ho použiť na gaučoch, stoličkách, prikrývkach a iných povrchoch.



1. Posuňte kefu v smere šípky, aby ste odstránili zvieracie chĺpky a drobné nečistoty!




2. Pre vyčistenie kefy posúvajte kryt smerom dnu a von!

Poznámka: kefa na cestovanie sa nedá vybrať len jednoducho posuňte kryt!

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Zodpovednosť sa vzťahuje len na kúpnu cenu tohto produktu. Spoločnosť TeleBrands Corp. nezaručuje produkt za akékoľvek náhodné alebo následné škody alebo záruky. Niektoré štáty nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, preto sa tento limit nemusí vzťahovať na vás.



3. Ak sa kefa naplnila otvorte kryt na spodnej časti a vysypte nečistoty!



Distribútor:

MediaShop Group
MediaShop GmbH 930 07,
Medved'ov, Post Box 17,
Tel.: 421 220 990 800
www.mediashopsk.eu