






## NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme Vám za zakúpenie DIP'N DRY MAX. Mop je možné vyčistiť a vysušiť v nádobe s dvomi (jedným čistiacim a jedným sušiacim) oddelením bez miešania vody.

Pred prvým použitím si prečítajte všetky pokyny na správne používanie výrobku. Tento návod uchovávajte na ľahko prístupnom mieste pre budúce použitie.





### Bezpečnostná príručka

Nepoužívajte výrobok, ak nie je v dobrom stave.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Nepoužívať v blízkosti detí alebo zvierat.

Keď je hlava už nainštalovaná, vložte podložku z mikrovlákna na miesto.

Dip'N Dry Max® je určený len na použitie v domácnosti.

### Obsah balenia

Dip'N Dry Max® vedro

rukoväť a otočná hlava

2 podložka z mikrovlákna

návod na použitie

Návleky z mikrovlákna sú vyrobené zo 100% polyesteru.

### Montáž

#### 1. krok

Poskladajte štyri časti rukoväte a zasuňte otvor najmenšieho prvku rukoväte do hlavy mopu (Obrázok 1).

#### 2. krok

Pripojte koniec podložky z mikrovlákna k príslušnému koncu otočnej hlavy. Pripojte podložku z mikrovlákna k hlave pomocou rýchlospojky, ako je znázornené na obrázku (2).

#### 3. krok

Zarovnajete dve priehradky vedra v strede (obrázok 3) a zaistíte. Za týmto účelom otočte zámok v opačnom smere (obrázok 4).

Poznámka: Uistite sa, že plastové zámky, ktoré sú v nádobe, sú správne zasunuté na svoje miesto. (Obrázok 5).

#### 4. krok

Nasaďte kryt na čistiacu priehradku („WASH“) na vedro, ktorá tiež ukazuje WASH. Rovnakým spôsobom postupujte aj s krytom pre priestor sušiča („DRY“). (Obrázok 6)

#### 5. krok

Priehľadné zátky zasuňte do otvoru v nádobe, aby sa zabránilo úniku vody. (Obrázok 7).

### Návod na použitie

1. Čistiacu nádobu (WASH) naplňte vodou (a podľa potreby čistiacim prostriedkom) až na úroveň uvedenú na vnútornej strane. Nepoužívajte bielidlo.
2. Posuňte hlavu mopu na okraj tak, aby sa mohla zasunúť do otvoru. (Obrázok 8)
3. Ak chcete opláchnuť mop, vložte ho do slotu „WASH“, pevne držte rukoväť a pohybuje ho nahor a nadol tak často, ako je to len možné, aby ste ho vyčistili. (Obrázok 9)
4. Nakoniec v otvore "DRY" postupujte tak často, ako je potrebné, aby sa voda vytlačila z hlavy mopu. Týmto spôsobom môžete čistiť povrch, ktorý chcete. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov tento postup opakujte podľa potreby.
5. Po ukončení práce vypustite vodu z priehradiek tak, že odstránite priehľadnú zátku alebo ju jednoducho vylejete.

### Poznámka

Dip'N Dry Max® dokonale využijete na všetkých tvrdých podlahách, ako je podlaha, dlažba, linoleum, drevo, plávajúce podlahy, mramor, žula, atď.

### Čistenie

Dip'N Dry Max® sa môže čistiť a sušiť pomocou tkaniny

Odporúčame vyprázdniť a opláchnuť obidve oddelenia vedra. Demontujte dve priehradky a uložte ich úsporným spôsobom.

Vankúše z mikrovlákná možno umývať v práčke.

Možno prať v práčke pri 60 ° C.

Nepoužívajte bielidlo.

Nesušte v sušičke.

Miesto výroby: Čína



International patents pending. All imitations will be prosecuted.  
DIP'N DRY MAX® is a registered EU/CTM trade mark.



Distribútor:



MediaShop GmbH 930 07,  
Medved'ov, Post Box 17,  
Tel.: 421 220 990 800  
www.medishopsk.eu