


livington®

FOLD & COLD




TV

Návod na použitie



ODNÍMATELNÝ KRYT



VENTILÁTOR



DIELY A FUNKCIA

TELESKOPICKÁ
A tyč

ZÁMOK




UKAZOVATEĽ RÝCHLOSTI
A NABÍJANIA

PRIPOJENIE MICRO-USB
(na nabíjanie)

STOJANÁ POZÍCIA
VENTILÁTORA

180° nastavenie

nabíjanie



1. MOŽNOSŤ: Jeden koniec konektora USB pripojte k sieťovému adaptéru (nie je súčasťou dodávky) a druhý koniec ku konektoru micro USB na bočnej strane ventilátora. Pripojte AC adaptér do elektrickej zásuvky.

2. MOŽNOSŤ: Pripojte koniec micro USB do konektora micro-USB na bočnej strane ventilátora a druhý koniec kábla USB do ľubovoľného napájaného portu USB. (Např. Laptop)

2. Pripojení sa proces nabíjania spustí automaticky. Displeje zobrazujú proces nabíjania. Ventilátor je možné prevádzkovať aj počas procesu nabíjania.

Nabitie batérie je menej ako 39%: LED diódy na displeji sa počas nabíjania menia z nízkej na strednú a potom na vysokú.


Úroveň nabitia 40% až 69%: LED diódy na displeji sa menia z Med (vysoká) na vysokú (nízku), zatiaľ čo kontrolka nízkej (nízkej) úrovne nabitia svieti nepretržite.

Úroveň nabitia od 70% do 99%: LED diódy vysokého (vysokého) nabitia blikajú, zatiaľ čo indikátory nízkeho a stredného (stredného) stavu svietia nepretržite. Stav úplného nabitia: Všetky tri kontrolné svetlá nepretržite svietia.


INŠTALÁCIA VENTILÁTORA NA STOLE



Jednou rukou uchopte základnu ventilátoru a druhou rukou zvednite hornú časť. ...




Sklopte páku nahor.





Zaistite páčku zatlačením zaistovacej západky DOLE.


INŠTALÁCIA PARKOVACÍCH VENTILÁTOROV




Držte ventilátor. Vyklopte páku nahor. základňa jednou rukou stlačená a ďalšou rukou zdvihni vyššiu časť.



Zaistite páčku zatlačením zaistovacej západky DOLE.




Vytiahnite teleskopickú páku do požadovanej výšky.



Stlačením a podržaním tlačidla 1 (ON / OFF) na tri sekundy prepnete ventilátor do režimu LOW.

Toto je štandardný režim. Krátko sa rozsvieti kontrolka LOW. Zapnutie režimu MED: Stlačte a podržte tlačidlo 2 na tri sekundy. Krátko sa rozsvieti kontrolka MED. Zapnutie režimu VYSOKÉ: Stlačte a podržte tlačidlo 3 na tri sekundy. Krátko sa rozsvieti kontrolka HIGH.



Ak chcete vypnúť ventilátor, stlačte a podržte tlačidlo 1 (ON / OFF) na tri sekundy.


TABUĽKA KAPACITY BATÉRIE

LED DISPLEJOVÉ SVETLÁ	ZOŠŤAVAJÚCI NABITIE BATÉRIE
	od 100 % do 70 %
	od 69% do 40%
	od 39% do 10%
	menej 10 %

Keď je ventilátor zapnutý, 3 LED diódy zobrazujú aktuálny stav nabitia batérie, informácie o aktuálnej kapacite batérie zariadenia nájdete v tabuľke kapacity batérie (pozri tabuľku). Keď je batéria vybitá, ventilátor sa automaticky vypne.


ČISTENIE

Dôležité: Pred čistením sa vždy uistite, či nie je prístroj pripojený alebo vypnutý.




Ak chcete odstrániť kryt, stlačte ho ešte dvakrát a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek.

Z krytu odstráňte prach. Poťah je prateľný. Na čistenie vnútorných častí ventilátora používajte mäkkú vlhkú handričku. Nikdy neponárajte ventilátor do vody alebo inej tekutiny.




Zarovnajzte drážku na ventilátore a kryte. Venujte pozornosť označeniu. Namontujte späť kryt.




Otáčajte krytom v smere hodinových ručičiek, pričom obidve palce zatlačte nadol.

SKLADOVANIE


Ak už ventilátor nepoužívate, uistite sa, že je v zloženej polohe.



Uvoľnite páčku zatlačením zaisťovacej západky nahor



Sklopte páku dopredu.



Sklopte hornú časť ventilátora.

Vážení zákazníci!

Máme radi Livingston® Fold & Cold a sme si istí, že odteraz sa vám bude páčiť!

Ak sa pýtate, prečo dostal zakúpený produkt názov „MyFoldaway Fan“, radi vám vysvetlíme, že v súčasnosti pracujeme na dizajne našich chladených obalov. Týmto sme tiež zmenili názov na „Livingston® Fold & Cold“. Aby ste od dnešného dňa mohli flexibilne a ľahko ochladzovať svoje prostredie, nemusíte čakať, kým s novým dizajnom skončíme. Preto budete produkt naďalej dostávať pod pôvodným názvom „MyFoldaway Fan“. Názov sem alebo tam - produkt je samozrejme rovnaký.

Ak máte akékoľvek otázky, samozrejme sme vám kedykoľvek k dispozícii. Jednoducho zavolajte nášmu priateľskému personálu nášho bezplatného zákazníckeho servisu, aby sme vám mohli poskytnúť našu radu: 0800 376 36 06



Tento výrobok je v súlade s európskymi smernicami.



Na konci životnosti nevyhadzujte výrobok do bežného domového odpadu. Odneste ho do zberného dvora na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Tento symbol je uvedený na výrobku, v návode na obsluhu a na obale. Informácie o zberných miestach získate od svojho predajcu alebo miestneho úradu. Opätovné použitie a recyklácia starých spotrebičov je dôležitým príspevkom k ochrane nášho životného prostredia.



Použitá staré batérie nepatria do komunálneho odpadu. Vezmite ich na oficiálne zberné miesto.



Iba na vnútorné použitie.

Dovozca

EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1 Top 1 | 2620 Neunkirchen | Ausztria

CH: MediaShop | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein

Distribútor: Telemarketing International Kft. | 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Magyarország

DE | AT | CH: 0800 376 36 06 – Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat

ROW: +423 388 18 00

office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv

04/2020 | M23266 | Made in China

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť: 19,7 x 19,7 x 10,2 cm (zložený)

Veľkosť: 19,7x19,7x101,0 cm (rozšírený)

Čistá hmotnosť: 1020 g

Režim: Nízky / Stredný / Vysoký

Kapacita batérie: 3600 mAh

Výdrž batérie: nízka / stredná / vysoká (10 / 4,5 / 2,2 h)

Doba nabíjania batérie: 5,5 h

Elektrický výkon: nízky / stredný / vysoký (1,4 / 2,6 / 4,9 W)

Napätie (V): 3,7 V = 3 600 mAh

Nabíjací vstup: 5V = 2A

GRATULUJEME! Ďakujeme vám za zakúpenie nabíjateľného ventilátora Livingston Fold & Cold! Ľahko zameniteľné zo stolového ventilátora na ventilátor. Teleskopické rameno je možné vysunúť až na 101 cm. Úžasne kompaktný ventilátor sa dá ľahko zložiť a ľahko sa skladuje, keď sa nepoužíva. Povinné pre každý dom!

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Pred použitím elektrického náradia musíte vždy dodržať nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia:
 - Prečítajte si všetky prevádzkové pokyny.
 - Ventilátor uchovávajte mimo dosahu detí.
 - Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený, spadnutý alebo akokoľvek poškodený. Odošlite prístroj do najbližšieho autorizovaného servisného strediska na kontrolu, opravu alebo elektrické alebo mechanické nastavenie.
 - Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.
 - Nikdy ventilátor neumiestňujte mimo dosahu detí.
 - Nikdy nepokladajte nič na ventilátor, keď je v chode.
 - Nikdy nekladajte žiadne predmety do otvorov prístroja.
 - NEPOUŽÍVAJTE zariadenie vonku.
 - Ventilátor vždy umiestnite na pevný, rovný a vodorovný povrch.
 - Ventilátor by sa NEMAL zapnúť, keď ho nepoužívate alebo nečistíte.
 - Nehýbte prístrojom počas prevádzky.