

Návod na použitie

EverLoc

Inštalácia produktu EverLoc

1. Povrch dôkladne očistite. (Obrázok 1)
2. Odstráňte ochranný kryt zo zadnej strany prísavky.
3. Odstráňte uzáver z prísavky a odložte ho nabok. (Obrázok 2)
4. Držte prísavku zozadu k nosnej konštrukcii. (Obrázok 3)
5. Zaskrutkujte viečko (a) a spoločný krúžok (b) na prísavku na druhej strane držiaka. (Obrázok 4)
6. Stlačte prísavku na povrch, na ktorý chcete prísavku umiestniť. Prísavka už príľne k povrchu sama, aj keď ju uvoľníte. (Obrázok 5)
7. Utiahnite uzáver v smere hodinových ručičiek (Obrázok 6).
8. Pri viac ako jednej prísavke postupujte podľa pokynov v bodoch 1 až 7.

Najskôr nastavte druhú prísavku vodorovne a zvisle a potom dotiahnite uzáver v smere hodinových ručičiek.

Odstraňovanie produktov EverLoc

1. Uvoľnite uzáver úplne proti smeru hodinových ručičiek a odložte ho nabok.
2. Uvoľnite kryt prísavky z prísavky a odložte ho nabok. (Obrázok 7)
3. Jedným prstom pomaly a jemne povoľte prísavku z povrchu. (Obrázok 8)
4. Vložte prísavku na asi 10 minút do teplej vody a potom ju nechajte úplne vysušiť (obr. 9).
5. Potom zložte prísavku a je pripravená na ďalšie použitie na inom mieste.

Informácie

1. EverLoc nepriľne k pórovitým povrchom, ako je neošetrený kameň, neošetrené drevo, terakota atď., Pretože tieto materiály sú priedušné a nemôžu preto vytvárať vákuum.

