



Konzervnyitó



A húzógyűrűvel ellátott konzervdobozok gyorsan és biztonságosan kinyithatók erőfeszítés nélkül. A húzógyűrűt egyszerűen beakasztja a nyitóba, és könnyedén visszahúzza a fogantyú segítségével.

- ✓ Méret: 15 x 9.5 x 1.2 cm
- ✓ Anyag: műanyag (ABS)
- ✓ Súly: 30 g



#### Otvírák na konzervy

Otvírání konzerv bez námahy

Otvírání konzerv s otvíracím kroužkem bez námahy, rychle a bezpečně. Vytahovací kroužek jednoduše zavěste do otvíráku a pomocí rukojeti jej zlehka vytáhněte.

- ✓ Rozměr: 15 x 9.5 x 1.2 cm
- ✓ Materiál: plast (ABS)
- ✓ Hmotnost: 30 g



#### Otvárač plechoviek

Otváranie konzerv bez námahy

Otváranie konzerv s očkom rýchlo, bezpečne a bez námahy. Jednoducho nasadíte háčik na očko a zľahka potiahnete dozadu pomocou rukoväte.

- ✓ Rozmery: 15 x 9.5 x 1.2 cm
- ✓ Materiál: plast (ABS)
- ✓ Hmotnosť: 30 g



Distribútor:  
  
MediaShop GmbH 930 07,  
Medvedov, Post Box 17,  
Tel.: 421 220 990 800  
www.mediashop.sk.eu



### Deschizător de conserve

### Deschizător de conserve, ingenios

- ✓ Puteți deschide cutia fără efort și risc de rănire
- ✓ Asigură o prindere stabilă

Cu acest deschizator ingenios, puteți deschide cutii de conserve fără efort și fără risc de rănire. Forma și materialul mânerului asigură o prindere stabilă.

### CONȚINUT COLET

1 x Deschizător de conserve

### DATE TEHNICE

Dimensiuni: 15 x 9,5 x 1,2 cm

Material: material plastic (ABS)

Greutate: 30 gr

Forma și materialul mânerului asigură o prindere stabilă.



**MediaShop GmbH**  
**RO: 32948394**  
OP 2 Oradea, CP 2  
Jud Bihor, Cod poștal 410670  
Telefon 318.114.000  
informatii@mediashop.tv

