

Fűnyíró - 24100

NÁVOD NA POUŽITIE

Nožnice na zastrihávanie trávy s dlhou rúčkou.

UPOZORNENIE. UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. ČEPELE SÚ OSTRÉ.

Neodstráňte chránič z PVC do konca montáže, lebo čepele sú ostré.

Návod na montáž:

Obrázok 1.

Namontujte kolesá ako vidíte na obrázku číslo 1.

Obrázok 2.

Namontujte rúčku ako vidíte na obrázku č. 2.

Informácia:

Nezatiahnite skrutky príliš silno, aby sa kolesá mohli voľne otáčať.

Konečne viete okosiť trávu pri okrajoch bez toho, aby ste sa museli nakláňať.

	Distribútor:
	 MediaShop Holding GmbH 930 07, Medvedbv, Post Box 17, Tel.: 421 220 990 800 www.mediashopsk.eu

