

# 5220 - Magnetická sieťka proti hmyzu na dvere

## Návod na používanie

Priložte magnety oproti sebe.

Rozložte sieťku. Umiestnite ju na horný rám dverí.

K dreveným dverám:

Pripevnite sieťku na horný rám dverí priloženými pripináčikmi.

a. Podľa želania môžete pripevniť pripináčikmi aj krátku dekoračnú záclonu, ktorá je na hornej časti.

b. K plastovým/kovovým dverám: Sieťku pripevnite na horný rám dverí priloženou dvojstrannou lepiacou páskou.

c. Podľa želania môžete pripevniť pripináčikmi aj krátku dekoračnú záclonu, ktorá je na hornej časti.

Prosím berte do úvahy, že pripináčiky zanechávajú za sebou malé diery.

Dbajte na to, aby sa magnety umiestnili oproti sebe.

Pripevnite dvojstrannú lepiacu pásku k okraji sieťky. Odstráňte zadnú časť z lepiacej pásky, a sieťku silno pritlačte k rámu dverí.

## Čistenie

Nepoužívajte, prosím, silné čistiace prostriedky. Látku očistite parou alebo handrou namočenou do vlažnej vody. V prípade odolných nečistôt používajte mydlo. Dbajte na to, aby sa látka po čistení rovnomerne usušila.

## Technické údaje

Sieťka na dvere s magnetickým uzatváraním Rozmery 90cm x 210cm

## Obsah:

1. Magnetická sieťka proti komárom na dvere
2. Krátka dekoračná záclona
3. Lepiaca páska
4. Pripináčiky

