

5224 - Návod na použitie – Turbo lapač komárov a hmyzu

Číslo materiálu: 26469

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie.

Spotrebič nie je určený na používanie deťmi mladšími ako 8 rokov, ďalej osobami, ktorých fyzická, zmyslová alebo duševná neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabránuje v jeho bezpečnom používaní, ak na ne nebude dohliadané alebo ak neboli inštruované ohľadom bezpečného používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Tento výrobok nie je hračkou. Čistenie a údržbu detí nesmú vykonávať bez dozoru.

Ak sa sieťový kábel poškodí, jeho výmenu musí vykonať výrobca, jeho zákaznícky servis alebo osoba s podobou odbornou znalosťou.

Prevádzka

Lapač komárov «turbo» sa jednoducho používa, je efektívny produkt na likvidáciu hmyzu bez jedovatých látok. Prístroj priláka hmyz LED svetlom. Prúdom vzduchu generovaným dýžou sa hmyz vsaje do zbernej nádoby a zahynie.

Lampa dosiahne svoju optimálnu účinnosť vtedy, keď ju umiestnite na tmavom mieste približne do jednometrovej výšky nad zemou.

Použitie

- Zapojte lampu do USB portu alebo do zástrčky pomocou adaptéru.
- Lampa sa automaticky zapne.
- K vypnutiu len vytiahnite zástrčku.

Čistenie

- Výrobok očistite aspoň raz za mesiac.
- Pred odstránením zbernej nádoby najprv vytiahnite zástrčku výrobku zo zásuvky.
- Vyprázdňte nádobu a očistite ju kefkou.
- Dajte nádobu naspäť na miesto.

Upozornenie

Len na používanie v interiéroch. Lampa nie je vodeodolná, preto sa nemôže dostať do kontaktu s vodou. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zneškodnenie

Elektronické zariadenia a akumulátory by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom, ale musia byť odovzdané na zbernom mieste alebo na maloobchodných odberných miestach.