


## NÁVOD NA POUŽITIE

Clever Cutter - kombinácia noža a dosky na krájanie

Clever Cutter sú multifunkčné nožnice, ktoré sú vynikajúce na krájanie zeleniny, ovocia, mäsa, syrov atď. na rezanie a drvenie.

- Nahrádza všetky kuchynské nože a dosky na krájanie.
- Čepel z nehrdzavejúcej ocele.
- Nôž a doska na krájanie v jednom.
- Protišmyková rukoväť.
- Možno umývať v umývačke riadu.
- Jeho bezpečnostná rukoväť zabraňuje zraneniam.



Distribútor:



MediaShop Holding GmbH 930 07,  
Medvedbv, Post Box 17,  
Tel.: 421 220 990 800  
[www.mediashop.sk](http://www.mediashop.sk)