

## Návod na použitie

1. Priložte magnety oproti sebe.
2. Sieťku úplne rozložte. Priložte sieťku k hornému okraju dverí.
3. V prípade drevených dverí: Pripevnite sieťku k hornému okraju dverí s priloženými pripináčikmi.
  - A. Ak si želáte, môžete pripevniť pripináčikmi aj krátky dekoračný záves.
  - B. V prípade plastových/kovových dverí: Pripevnite sieťku na horný okraj dverí priloženou dvojstrannou lepiacou páskou.
  - C. Ak si želáte, môžete pripevniť pripináčikmi aj krátky dekoračný záves.
4. Dbajte, prosím na to, že pripináčiky môžu zanechať dierky.
5. Dbajte, prosím na to, že magnety sú umiestnené jeden na druhom.
6. Pripevnite dvojstrannú lepiacu pásku na okraj sieťovej látky. Odstráňte zadnú časť z lepiacej pásky a silno pritlačte sieťku na rám dverí.

### 7. Čistenie:

Nepoužívajte, prosím silné čistiace prostriedky. Očistite materiál parou alebo mokrou, vlažnou utierkou. V prípade odolných nečistôt môžete použiť mydlo. Prihliadnite na to, aby sa látka po čistení usušila rovnomerne.

### Technické údaje:

Záves na dvere s magnetickým uzáverom  
Rozmery: 90 cm x 210 cm

### Obsah balenia:

1. Záves na dvere s magnetickým uzáverom
2. Krátky dekoračný záves
3. Lepiaca páska
4. Pripináčiky

	<p>Distribútor:  MediaShop Holding GmbH 930 07, Medvedbv, Post Box 17, Tel.: 421 220 990 800 www.mediashopsk.eu</p>
---	--

