


Solárny alarm na zvieratá – Basic



Návod na použitie

Číslo materiálu 60068 Vydané: 09/21

1. Oblasť použitia

Solárny alarm na zvieratá Basic slúži na odpudzovanie zvierat. Prístroj vydáva menlivé ultrazvukové frekvencie, okrem toho produkuje LED svetelné záblesky, aby odpuzoval z okolia zvieratá. LED lampa môže fungovať aj opcionálne, a zapne sa iba v tme. Prístroj funguje akumulátorom, ktorý nabíja vstavaný solárny panel alebo USB napájací zdroj. Iné používanie, ako je vyššie uvedené, nie je dovolené! V prípade škôd, ktoré boli spôsobené neodborným narábaním, a/alebo ktoré vznikli v dôsledku nedodržania pokynov návodu a/alebo vznikli v dôsledku nedovolennej prestavby, výrobca nenesie zodpovednosť za škody alebo ich následky, a zaniká aj nárok na záruku.

Informácie: Reakcia zvierat, nachádzajúcich sa na danom mieste, na prístroj môže byť rozličná. Rozvoj našich prístrojov, metódy a rady na používanie sa zakladajú na skúsenostiach a spätnej väzbe od našich zákazníkov. Preto odplašenie zvierat je vo väčšine prípadov úspešné. Alarm na zvieratá Basic nezabraňuje zvieratám pobyt u nás, ale na iných miestach sa budú cítiť príjemnejšie. Preto sa presunú na tieto miesta. Zmena frekvencií zabraňuje tomu, aby si k tomu privykli. Ak si zvieratá všimnú, že nepríjemný zvuk pokračuje, budú hľadať tichšie miesto. Môže to trvať od niekoľko dní až po niekoľko týždňov, kým k tomu dôjde.

2. Bezpečnostné informácie

- Elektrické prístroje, baliaci materiál, atď. nepatria do rúk detí.
- Prístroj sa môže prevádzkovať iba s určeným napätím: 5 V DC
- V každom prípade treba preskúmať, či prístroj je vhodný pre dané okolie.
- Prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktorým fyzická, zmyslová alebo duševná neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v jeho bezpečnom používaní, ak na ne bude dohliadané alebo ak boli inštruované ohľadom použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť a porozumeli z toho vyplývajúcim ohrozeniam. Dbajte na to, aby sa deti nehrali s prístrojom.

V prípade osôb, ktoré trpia fotosenzitívnou epilepsiou, môžu vyskytnúť epileptické záchvaty alebo strata vedomia, ak sú vystavené určitým typom stroboskopických svetiel.

Ak sa počas prevádzky prístroja vyskytnú rôzne symptómy, napr. závrat, záškľby očí a nervov, strata vedomia, strata orientácie alebo hociaký mimovoľný pohyb resp. kŕče, prístroj treba vypnúť, resp. daná osoba musí opustiť miestnosť.

- Akumulátory nevystavujte nižším teplotám ako 0°C. Môže to viesť k poškodeniu prístroja a zníženiu kapacity.
- Tento prístroj môžete prevádzkovať akumulátormi v interiéroch aj v exteriéroch. So sieťovým adaptérom sa môže prevádzkovať iba v interiéroch.

- Prístroj nikdy nedávajte do bezprostrednej blízkosti uší. Aj keď ľudia nepočujú frekvencie vyššie ako 16 kHz, ale vzniká pri tom vysoký zvukový tlak, ktorý dlhodobým trvaním môže namáhať uši.

3. Obsah balenia

- Solárny alarm na zvieratá Basic
- Návod na použitie

4. Prevádzka

1. Solárny panel
2. Ultrazvukový bzučiak
3. LED lampy
4. Nástenný háčik
5. Micro-USB port
6. Poloha spínača „VYPnutie“
7. Poloha spínača „Ultrazvuk“
8. Poloha spínača Ultrazvuk + záblesk v tme

Nabíjanie: Solárny alarm na zvieratá Basic môže byť napájaný akumulátorom, alebo cez solárny panel, resp. USB zdrojom. Na spodnej časti prístroja sa nachádza micro USB port. Je vhodné akumulátory pri prvom použití úplne nabiť.

V podstate nie je potrebné akumulátory nabíjať zvonka. Ak slnečné žiarenie v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok alebo nevhodného miesta inštalácie nie je dostatočné, odporúčame, aby ste prístroj raz za týždeň nabili pomocou 5 V-vého USB nabíjača.

Prevádzka: Na spodnej časti prístroja je spínač s polohami VYPNUTIE, LEN ULTRAZVUK a ULTRAZVUK + ZÁBLESK. LED-ový záblesk sa zapne iba za súmraku.

Nástenné zavesenie: Na zadnej strane prístroja sa nachádza diera pre zavesenie na stenu. Pomocou nej môžete prístroj zavesiť na stenu pomocou klinca, skrutky alebo háku. Prístroj umiestnite do výšky podľa daného problému, v prípade hlodavcov nižšie, v prípade problémov týkajúcich sa psov, mačiek a divých zvierat ho umiestnite vyššie.

Dôležité upozornenie v prípade vŕtania dier do steny:

Pred zahájením vŕtania sa uistite, že na mieste vŕtania sa nenachádza plynové, vodové alebo elektrické vedenie. Montáž na stenu má vykonať odborník. Nevyhnutne berte do úvahy danosti steny, keďže priložené upevňovacie materiály nie sú vhodné ku každému typu stien. V obchode sa informujte o vhodných skrutkách a hmoždinkách potrebných k danému typu steny. Za škody spôsobené neodborným zvolením hmoždiniek pre danú stenu výrobca nenesie zodpovednosť.

5. Technické údaje

- **Rozmery:** 6,5 x 12 x 2,9 cm
- **Frekvencia:** 20 – 36,5 kHz
- **LED-záblesk:** červený & biely
- **Akumulátor:** 3,7 V, 500 mAh, Ni-MH
- **Výkon:** 0,5 W
- **Ochrana:** IP66
- **Prevádzková a skladovacia teplota:** od 0 °C do + 50 °C a ≤ 90 % R.H.

6. Všeobecné informácie

Zhoda CE je potvrdená, týkajúce sa vyhlásenia sa nachádzajú u výrobcu.

Z bezpečnostných a licenčných dôvodov prestavba a/alebo modifikácia prístroja, alebo umožnenie jeho neodborného používania nie je povolené. Treba prihliadať na to, že za chyby a škody spôsobené manipuláciou alebo pripojením, pri ktorých neboli dodržané predpisy návodu na použitie, a spadajú mimo pôsobenia firmy Gardigo, firma nenesie zodpovednosť.

Platí to predovšetkým vtedy, ak na prístroji boli vykonané zmeny alebo pokusy o opravu, alebo boli použité cudzie súčiastky, alebo ak škoda alebo chyba bola spôsobená chybným zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo neopatrným zaobchádzaním. V týchto prípadoch záruka je neplatná.

Ak sa v dosahu pôsobenia nachádza také domáce zviera, ktoré nechcete odplasiť, vypnite prístroj. Ak sa prístroj zašpiní, očistite ho vlhkou handrou.

Service-Hotline: Telefónne číslo (0 53 02) 9 34 87 88

Váš Gardigo-Team

Elektrické a elektronické prístroje nemôžu byť uložené spolu s komunálnym odpadom!

Ak je možné, pred zneškodnením prístroja odstráňte z neho batérie a akumulátory, a tieto zneškodňuje osobitne.

Na konci životnosti výrobku ho nezlíkvajte spolu s komunálnym odpadom. Výrobok má byť uložený na vyznačenom zbernom mieste schválenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Toto označuje symbol na výrobku, v návode a na obale.

Suroviny možno recyklovať podľa ich označenia. Opakovaným použitím spotrebovaných prístrojov, predajom ich surovín alebo inými spôsobmi recyklácie aj vy môžete prispieť k ochrane nášho životného prostredia. Informujte sa u samosprávy vášho bydliska, kde nájdete vhodné zberné miesta.

Neodborná likvidácia batérií/akumulátorov môže spôsobiť poškodenie životného prostredia!

Každý užívateľ je zákonne povinný spotrebované batérie a akumulátory – nezávisle od toho, či obsahujú škodlivé látky alebo nie, uložiť tieto na príslušnom odbornom mieste v mieste jeho bydliska, aby sa tam postaralo o ekologickú likvidáciu.

Pred likvidáciou prístroja treba z neho vybrať batérie/akumulátory.

Vstavaný akumulátor nemôže konečný spotrebiteľ odstrániť sám. Akumulátor však môže ľahko odstrániť odborník nezávislý od výrobcu. Symbol prečiarknutého kontajnera znamená, že batérie a akumulátory nesmú byť zlikvidované spolu s komunálnym odpadom. Symboly na batériách/akumulátoroch znamenajú nasledovné:

Pb = Batérie/akumulátory obsahujú viac ako 0,004 % hmotnosti olova.

Cd = Batérie/akumulátory obsahujú viac ako 0,002 % hmotnosti kadmia.

Hg = Batérie/akumulátory obsahujú viac ako 0,0005 % hmotnosti ortuti.

