AS SEEN ON TV ORIGINAL

MEDIASHOP

PANCA®

Safe Light

Solar

Használati utasítás.....**4**
Návod k použití.....**5**
Návod na použitie.....**6**
Instrucțiuni de utilizare **7**

HU

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM ÉS AZ ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE (#1)
Szállítási terjedelem: 1 x Panta Safe Light Solar 3 x csavar, 3 x tipli, 1 x talajtüske

1. Szolárpanel
2. Állítható forgó kar
3. Szerelőlemez
4. Mozgásérzékelő
5. Mozgás-üzemmód / Be-/Ki-kapcsoló
6. Talajtüske (2 részből áll)
7. 3 x csavar, 3 x tipli

A. Talajtüske hegye
B. Talajtüske felső része

CZ

OBSAH BALENÍ A OZNAČENÍ ČÁSTÍ (#1)
Obsah balení: 1 x Panta Safe Light Solar, 3x šroub, 3x hmoždinka, 1x zemní kotva

1. Solární panel
2. Nastavitelné otočné rameno
3. Montážní deska
4. Snímač pohybu
5. Režim pohybu/Spínač zapnuto/vypnuto
6. Zemní kotva (skládá se ze 2 částí)
7. 3 x šroub, 3x hmoždinka

A. Hrot zemní kotvy
B. Horní část zemní kotvy

SK

OBSAH BALENIA A OZNAČENIE DIELOV (#1)
Obsah balenia: 1 x Panta Safe Light Solar 3 x skrutky, 3 x hmoždinky, 1 x zapichovací kolík

1. Solárny panel
2. Nastaviteľné výkyvné rameno
3. Montážna doska
4. Snímač pohybu
5. Vypínač režimu pohybu
6. Zapichovací kolík (skladá sa z 2 dielov)
7. 3 x skrutky, 3 x hmoždinky

A. Dolný diel zapichovacieho kolíka
B. Horný diel zapichovacieho kolíka

RO

CONȚINUT COLET și PĂRȚI COMPONENTE (#1)
Conținut colet: 1 x Panta Safe Light Solar 3 x șuruburi, 3 x dibluri, 1 x suport pentru fixare în pământ

1. Panou solar
2. Braț pivotant
3. Talpa de montare
4. Senzor de mișcare
5. Mod de funcționare: întrerupător ON/OFF
6. Suport pentru fixarea în pământ (compus din 2 piese)
7. 3 x șuruburi, 3 x dibluri

A. Vârful suportului pentru fixarea în pământ
B. Partea superioară a suportului pentru fixarea în pământ





#A



#B



#C



#D



#E



#F



#G



#H



#I

#J



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Mielőtt a lámpát használni kezdi, előtte gondosan olvassa el ezt a Kezelési utasítást! Az üzembe helyezés során tartsa be a biztonsági útmutatásokat. Őrizze meg a használati útmutatót, hogy szükség esetén később is bele tudjon nézni. Amennyiben az eszközt harmadik személynek továbbadja, akkor ezt a használati útmutatót is mellékelnie kell hozzá.
- Ha az eszköz megsérült, ne használja tovább.
- Az apró alkatrészeket ne nyelje le. Az apró alkatrészeket olyan helyen tartsa, ahol gyermekek nem férhetnek hozzájuk. A termék nem gyermekek kezébe való. A termék nem játékszer! Az eszközt tartsa távol gyermekektől.
- A LED-eket ne próbálja meg kicserélni. A LED-ek nem cserélhetők.
- Ügyeljen arra, hogy az elemfolyadék/-sav ne kerüljön érintkezésbe a bőrével, a szemével és a nyálkahártyájával. Elemfolyadékkal való érintkezés esetén az érintett helyeket azonnal bőséges tiszta vízzel öblítse le, majd forduljon orvoshoz.

TELEPÍTÉS + TANÁCSOK

- Az eszköz számára olyan helyet válasszon, ahová napközben a lehető leghosszabb ideig süt a nap. Kerülje a fák vagy bokrok alatti területeket, mert ezek akadályozzák az eszköz rendeltetésszerű feltöltődését.
- Az eszközt ne helyezze el már meglévő kültéri lámpa közelébe. A beépített érzékelő ugyanis ilyen esetben megakadályozza a szolárlámpa bekapcsolását.
- Ha a fényforrást ősszel és télen használja, ne feledkezzen meg arról, hogy az elemek a napfényes órák csekély száma miatt nem mindig töltődnek fel teljesen. Ez pedig csökkentheti azt az időtartamot, amíg a fényforrás be van kapcsolva.
- Az eszköz időjárásálló és masszív.
- A talajtüske használatakor először a talajtüske hegyét rögzítse a talajhoz.

MEGJEGYZÉS: A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló mozgás üzemmódban van-e.

FALRA SZERELÉS

1. Távolítsa el a szerelőlemezt (3) a készülékről az óramutató járásával ellentétes irányba történő elfordításával. (#A).
2. Tartsa a szerelőlemezt (3) a kívánt felületre, és ceruzával jelölje meg a furatokat. Ha biztos benne, fúrja ki a lyukakat a kívánt területen
3. Rögzítse a szerelőlemezt (3) a mellékelt csavarokkal + tiplikkel (#B).
4. Az eszköz karját igazítsa a szerelőlemezen található nyíláshoz. A fordítógombot forgassa el az óra járásával megegyező irányban, így rögzítheti és biztosíthatja az eszközt (#C).
5. **Fontos: Ügyeljen arra, hogy a szolárpanel mindig a napsugárzás irányába álljon!** Forgassa el a forgatókart (2), hogy szükség szerint irányítsa a fényt (#D).

FÖLDTÜSKÉVEL VALÓ HASZNÁLAT

1. A szerelőlemezt (3) a készülékhez kell rögzíteni.
2. Először szúrja a földtüske hegyét a talajba. Ügyeljen a talaj állapotára. Ha a talaj túl kemény, az károsíthatja a talajtüskét. (#E).
3. Most csatlakoztassa a felső részt (földtüske felső része) a földtüske hegyéhez (#F).
4. Helyezze a szerelőlemezt (3) a talajtüskére, és óvatosan nyomja rá (#G).
5. **Most igazítsa el a napelemet. Fontos:** Ügyeljen arra, hogy a napelem mindig a napsugárzás irányába álljon! Forgassa el a forgatókart (2), hogy szükség szerint irányítsa a fényt (#D).

HASZNÁLAT

- **Fontos: Az első használat előtt legalább 6 órán keresztül tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, hogy feltöltse azt. Ha nincs elég napfény, az elem feltöltődése hosszabb ideig tarthat.**
- Amikor besötétedik, a fényforrás automatikusan bekapcsol, ha mozgást érzékel. A fény 30 másodpercen keresztül világít, majd kialszik, ha már nem érzékel több mozgást.
- A napelemes lámpa nappal nem kapcsol be. Az akkumulátor ez idő alatt feltöltődik.
- **Hasonlóság egy megfigyelő kamerával (#I):** Hasonlóság egy megfigyelő kamerával (#I): Amint a kapcsoló MOTION (ON) állásba kerül, az előlapon lévő piros LED fény villog és egy megfigyelő kamerát szimulál.

FELTÖLTŐDÉSI RITMUS (#J)

5:00 óra
Korai
A készülék megkezdi a töltést.

11 óra
Déli
A készülék napközben automatikusan feltöltődik.

19 óra
Esti/éjszakai
A készülék automatikusan bekapcsol, ha mozgást érzékel.

5:00 óra
Korai
A készülék megkezdi a töltést.
FONTOS: Ezek az időpontok az évszaktól függően változhatnak.

HIBAELHÁRÍTÁS		
PROBLÉMA	**LEHETSÉGES OK**	**LEHETSÉGES MEGOLDÁS**
A lámpa nem kapcsol be.	A készülék nincs megfelelően feltöltve.	Válasszon olyan helyet, ahol a lehető legtöbb napfény éri - a készüléknek legalább 6 órára van szüksége a feltöltéshez.
	A készülék kikapcsolt állapotban van.	Kapcsolja a készüléket mozgás-üzemmód pozícióba.
	Az egység egy másik erős fény mellett lett elhelyezve.	Az eszközt ne helyezze el már meglévő kültéri lámpa közelébe. A beépített érzékelő ugyanis ilyen esetben megakadályozza a szolárlámpa bekapcsolását.
	Az eszközt fák alá helyezték el.	Kerülje a fák vagy bokrok alatti területeket, mert ezek akadályozzák az eszköz rendeltetésszerű feltöltődését.
	A napelem koszos.	A napelemet puha ruhával tisztítsa meg.

MŰSZAKI ADATOK Panta Safe Light Solar

- LED: 8 x
- Szolár nyomtatott áramkör: 5,5 V, 300 mA
- Érzékelési távolság: akár 7,5 méter
- Megvilágítási idő: 30 s
- Elem: 1 db lítiumionos elem, 3,7 V ⎓ 1800 mAh
- Feltöltési idő: min. 6 óra

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket, ill. az elemeket és akkumulátorokat tilos a szokványos háztartási szeméttel együtt kidobni. Önnek törvényben előírt kötelessége, hogy a készüléket élettartamának végén térítésmentesen leadja egy, az elektromos készülékekre vonatkozó törvény értelmében létrehozott nyilvános-törvényes gyűjtőhelyen vagy forgalmazónál, ahol elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosításával foglalkoznak, és ahol lámpák, valamint töltetlen állapotú, a készülékekből roncsolásmentesen eltávolítható elemek és akkumulátorok kivételét, eltávolítását és tervezett hulladékkezelését végzik. Amennyiben lehetőség van rá, ne eldobható, hanem újratölthető elemeket használjon. A régi készülékek ismételt értékesítése és újrahasznosítása jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez. Szakszerűtlen hulladékkezelés esetén olyan mérgező anyagok kerülhetnek a környezetbe, amelyek az emberek, állatok és növények egészségére káros hatást fejthetnek ki. A magasabb károsanyag-tartalmú elemek a következő jelzésekkel vannak ellátva: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom. A felhasználók maguk felelnek azért, hogy személyes adataikat eltávolítsák a készülékről.

CE Ez a termék megfelel az európai irányelveknek.

Védelmi osztály III

Garancia: A termékre feltétel nélküli, 2 éves garancia érvényes előállítási- és anyaghibák esetében. Ez a garancia nincs kihatással törvényes jogaira.

Származási hely: Kína

CZ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Předtím, než svítidlo začnete používat, přečtěte si pozorně tento návod k obsluze! Při uvedení do provozu dodržujte bezpečnostní pokyny. Uschovejte návod k obsluze k pozdějšímu použití. Když předáte přístroj třetí osobě, musíte jí tento návod k obsluze předat také.
- Přístroj již nepoužívejte, když je poškozený.
- Nepolykejte malé díly, které jsou jeho součástí. Malé díly uložte mimo dosah dětí. Produkt není vhodný pro děti. Produkt není hračka! Přístroj uložte mimo dosah dětí.
- Nezkoušejte vyměňovat LED. LED nelze vyměňovat.
- Dbejte na to, aby se kůže, oči a sliznice nedostaly do kontaktu s kapalinou/kyselinou baterie. Při kontaktu s kapalinou z baterie příslušná místa ihned opláchněte dostatečným množstvím čisté vody a obraťte se na lékaře.

INSTALACE + TIPY

- Vyberte pro přístroj místo, které je pokud možno po celý den osvětleno sluncem. Nevyužívejte prostory pod stromy nebo keři, protože to zabraňuje dostatečnému nabití přístroje.
- Neinstalujte přístroj v blízkosti existujícího vnějšího osvětlení. Instalovaný snímač zabraňuje zapnutí solárního svítidla.
- Když používáte svítidlo na podzim nebo v zimě, vezměte prosím na vědomí, že se baterie z důvodu menšího počtu hodin s denním světlem nemusí úplně nabít. To může ovlivnit dobu, po kterou je svítidlo zapnuté.
- Přístroj je odolný proti povětrnostním vlivům a je robustní.
- Při použití zemní kotvy nejprve upevněte hrot zemní kotvy do země.

UPOZORNĚNÍ: Před instalací zajistěte, aby spínač byl v režimu pohybu.

MONTÁŽ NA STĚNU

1. Sejměte montážní desku (3) z přístroje otočením proti směru hodinových ručiček (#A).
2. Podržte montážní desku (3) na požadovaném povrchu a označte tužkou otvory. Když si jste jisti, vyvrtejte otvory do požadované plochy
3. Upevněte montážní desku (3) přiloženými šrouby + hmoždinkami (#B).
4. Vyrovnejte rameno přístroje na otvor montážní desky. Otočte knoflík ve směru hodinových ručiček, aby došlo k utažení a upevnění (#C).
5. **Důležité: Dbejte na to, aby solární panel byl vždy otočený ve směru slunečního záření!** Nastavte otočné rameno (2) tak, aby bylo možné svítidlo nasměrovat podle potřeby (#D).

POUŽITÍ SE ZEMNÍ KOTVOU

1. Montážní desku (3) musíte upevnit na přístroj.
2. Nejprve zasuňte zemní kotvu do země. Dávejte přitom pozor na vlastnosti půdy. Když je půda příliš tvrdá, může zemní kotvu poškodit (#E).
3. Upevněte nyní horní část (horní část zemní kotvy) na hrot zemní kotvy (#F).
4. Nasaďte montážní desku (3) na zemní kotvu a opatrně ji nasuňte (#G).
5. **Vyrovnejte nyní solární panel. Důležité:** Dbejte na to, aby solární panel byl vždy otočený ve směru slunečního záření! Nastavte otočné rameno (2) tak, aby bylo možné svítidlo nasměrovat podle potřeby (#H).

POUŽITÍ

- **Důležité: Vystavte přístroj před prvním použitím nejméně na 6 hodin přímému slunečnímu světlu, aby se nabil. Když není dostatek slunečního světla, nabití baterie může trvat déle.**
- Jakmile je tma, svítidlo se automaticky zapne, když rozpozná pohyb. Svítidlo zůstane zapnuté 30 sekund a zhasne, když již nerozpozná další pohyb.
- Při denním světle se solární svítidlo nezapne. Baterie se v průběhu této doby nabije.
- **Podobnost ke sledovací kameře (#I):** Jakmile je spínač v poloze POHYB (ZAP), bliká červená kontrolka LED na přední straně a simuluje sledovací kameru.

RYTMUS NABÍJENÍ (#J)

5:00 hodin
Ráno
Přístroj začne s nabíjením.

11 hodin
V poledne
Přístroj se automaticky nabije přes den.

19 hodin
Večer/Noc
Svítidlo se automaticky zapne, když rozpozná pohyb.

5:00 hodin
Ráno
Přístroj začne s nabíjením.
DŮLEŽITÉ: Tyto doby se mohou lišit podle roční doby.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Svítidlo se nezapne.	Přístroj není dostatečně nabitý.	Vyberte místo s maximálním slunečním zářením, přístroj potřebuje min. 6 hodin, aby se nabil.
	Přístroj je v poloze OFF.	Zapněte přístroj do režimu pohybu.
	Přístroj byl umístěn vedle jiného silného světla.	Neinstalujte přístroj v blízkosti existujícího vnějšího osvětlení. Instalovaný snímač zabraňuje zapnutí solárního svítidla.
	Přístroj byl umístěn pod stromy.	Nevyužívejte prostory pod stromy nebo keři, protože to zabraňuje dostatečnému nabití přístroje.
	Solární panel je znečištěný.	Vyčistěte solární panel měkkou utěrkou.

TECHNICKÉ ÚDAJE Panta Safe Light Solar

- LED: 8x
- Solární deska: 5,5 V, 300 mA
- Vzdálenost snímače: až do 7,5 metru
- Doba osvětlení: 30 s
- Baterie: 1 x baterie lithium-ion 3,7 V ⎓1800 mAh
- Doba nabíjení: min. 6 hodin

Tento symbol znamená, že elektrické a ektronické přístroje, resp. baterie a akumulátory nesmí být likvidovány společně s běžným domovním odpadem. Ze zákona jste povinni, je po skončení jejich životnosti bezplatně odevzdat na veřejném sběrném místě nebo u distributorů, zřízených ve smyslu zákona o elektrických a elektronických zařízeních k recyklaci elektrických a elektronických přístrojů a žárovky, baterie a akumulátory, které nejsou pevně uzavřeny v přístroji a je možné je bez zničení vyjmout, odpojit a odevzdat za účelem stanovené likvidace. Pokud je to možné, používejte dobíjecí baterie místo jednorázových. Opětné využití a recyklace použitých přístrojů zásadně přispívají k ochraně našeho životního prostředí. V případě nesprávné likvidace mohou do životního prostředí unikat obsažené jedovaté látky, které mají zdraví škodlivé účinky na lidi, zvířata i rostliny. Baterie se zvýšeným obsahem škodlivých látek jsou navíc označeny následujícími znaky: Cd=kadmium, Hg=rtuť, Pb=olovo. Za vymazání osobních dat z přístroje jsou odpovědní samotní spotřebitelé.

CE Prohlášení výrobce, že tento produkt splňuje požadavky aplikovatelných směrnic EU.

Třída ochrany: III

Záruka: Na tento výrobek se vztahuje neomezená dvouletá záruka na všechny vady z výroby a na vady materiálu. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Vyrobeno v Číně

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím svetla si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu! Pri uvádzaní do prevádzky dodržujte bezpečnostné pokyny. Návod na použitie si uschovajte pre budúce použitie. Ak bude zariadenie odovzdané tretím osobám, musí sa odovzdať aj tento návod na obsluhu.
- Ak je zariadenie poškodené, prestaňte ho používať.
- Neprehĺtajte obsiahnuté malé časti. Uchovávajte malé časti mimo dosahu detí. Výrobok nie je vhodný pre deti. Produkt nie je hračka! Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí.
- Nepokúšajte sa vymeniť LED. LED žiarovka sa nedá vymeniť.
- Dávajte pozor, aby sa tekutina/kyselina z batérie nedostala do kontaktu s pokožkou, očami a sliznicou. V prípade kontaktu s tekutinou z batérie okamžite opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

MONTÁŽ A RADY

- Vyberte umiestnenie prístroja, kde je počas dňa čo najviac slnečného svetla. Vyhnite sa miestam pod stromami alebo kríkmi, pretože to bráni správnemu nabíjaniu prístroja.
- Neinštalujte prístroj v blízkosti existujúceho vonkajšieho osvetlenia. Zabudovaný senzor zabraňuje zapnutiu solárneho svetla.
- Ak používate svetlo na jeseň a počas zimy, upozorňujeme, že batérie nemusia byť úplne nabité z dôvodu menšieho množstva hodín denného svetla. Môže to mať vplyv na čas rozsvietenia svetiel.
- Prístroj je odolný voči poveternostným vplyvom a robustný.
- Pri použití zapichovacieho kolíka najprv upevnite kolík do pôdy.

UPOZORNENIE: Pred montážou zabezpečte, aby bol vypínač v režime pohybu

MONTÁŽ NA STENU

1. Odstráňte montážnu dosku (3) z prístroja otáčaním v protismere hodinových ručičiek (#A).
2. Držte montážnu dosku (3) na požadovanom povrchu a ceruzkou označte otvory. Keď ste si istí, vyvŕtajte otvory v požadovanej oblasti
3. Upevnite montážnu dosku (3) pomocou dodaných skrutiek a hmoždiniek (#B).
4. Vyrovnajte rameno prístroja s otvorom montážnej dosky. Otočením regulátora v smere hodinových ručičiek ho utiahnite a upevnite (#C).
5. **Dôležité: Uistite sa, že solárny panel smerujete vždy v smere slnečného žiarenia!** Otočením otočného ramena (2) nasmerujte svetlo podľa potreby (#D).

POUŽÍVANIE SO ZAPICHOVACÍM KOLÍKOM

1. Montážna doska (3) musí byť upevnená na prístroji.
2. Najskôr zapichnite zapichovací kolík do pôdy. Zohľadnite pri tom vlastnosti pôdy. Ak je pôda príliš tvrdá, môže to poškodiť zapichovací kolík (#E).
3. Teraz pripevnite horný diel (horný diel zapichovacieho kolíka) k hrotu zapichovacieho kolíka (#F).
4. Montážnu dosku (3) umiestnite na zapichovací kolík a opatrne ju nasaďte (#G).
5. **Teraz nastavte solárny panel. Dôležité:** Dbajte na to, aby ste solárny panel vždy nasmerovali v smere slnečného svetla! Otočením otočného ramena (2) nasmerujte svetlo podľa potreby (#H).

POUŽITIE

- **Dôležite: Pred prvým použitím vystavte prístroj priamemu slnečnému svetlu aspoň na 6 hodín, aby sa nabil. Ak nie je dostatok slnečného svetla, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.**
- Hneď ako sa zotmie, svetlo sa automaticky zapne, keď rozpozná pohyb. Svetlo zostane svietiť 30 sekúnd a vypne sa, keď už nie je detegovaný pohyb.
- Solárne svetlo sa nezapína za denného svetla. Počas tohto času sa batéria nabíja.
- **Podobnosť s bezpečnostnou kamerou (#I):** Akonáhle je prepínač v polohe POHYB (ZAP), červená kontrolka LED na prednej strane bliká a simuluje sledovaciu kameru.

NABÍJACÍ RYTMUS (#J)

5:00
ráno
Prístroj sa začne nabíjať.

11:00
poludnie
Prístroj sa počas dňa automaticky nabíja.

19:00
večer/noc
Prístroj sa automaticky zapne hneď po zistení pohybu.

5:00
ráno
Prístroj sa začne nabíjať.

Dôležité: Tieto časy sa môžu líšiť v závislosti od ročného obdobia.

RIEŠENIE PROBLÉMOV		
PROBLÉM	**MOŽNÁ PRÍČINA**	**MOŽNÉ RIEŠENIE**
Osvetlenie sa nezapína.	Jednotka nie je dostatočne nabitá.	Vyberte si miesto s maximálnym množstvom slnečného svetla - prístroj sa musí nabíjať aspoň 6 hodín.
	Prístroj je vypnutý.	Prepnite prístroj do režimu pohybu.
	Prístroj bol umiestnený vedľa ďalšieho silného svetla.	Neinštalujte prístroj v blízkosti existujúceho vonkajšieho osvetlenia. Zabudovaný senzor zabraňuje zapnutiu solárneho svetla.
	Prístroj bol umiestnený pod stromami.	Vyhnite sa miestam pod stromami alebo kríkmi, pretože to bráni správnemu nabíjaniu prístroja.
	Solárny panel je znečistený.	Solárny panel vyčistite mäkkou handričkou.

TECHNICKÉ ÚDAJE Panta Safe Light Solar

- LED: 8x
- Solárny panel: 5,5 V, 300 mA
- Vzdialenosť snímača: až 7,5 metra
- Doba osvetlenia: 30s
- Batéria: 1 x lítium-iónová batéria 3,7 V 1800 mAh
- Doba nabíjania: min. 6 hodín

Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické prístroje alebo batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Po skončení životnosti ste zo zákona povinní bezplatne ich odovzdať na verejnom zbernom mieste alebo distribútorom zriadeným v súlade so zákonom o elektrických a elektronických zariadeniach na recykláciu elektrických a elektronických zariadení a oddeliť a zlikvidovať vybité žiarivky, batérie a akumulátory, ktoré nie sú pevne zabudované v spotrebiči a dajú sa vybrať bez toho, aby sa zničili. Ak je to možné, namiesto jednorazových batérií používajte nabíjateľné batérie. Opätovným zhodnotením a recykláciou starých prístrojov významne prispievate k ochrane životného prostredia. V prípade nesprávnej likvidácie sa môžu toxické zložky uvoľniť do životného prostredia a spôsobiť nepriaznivé účinky na zdravie ľudí, zvierat a rastlín. Batérie so zvýšeným obsahom škodlivín sú označené aj týmito symbolmi: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Za vymazanie osobných údajov z prístroja sú zodpovední spotrebitelia.

CE Vyhlásenie výrobcu, že tento výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.

III Krytie: III

Záruka: Na tento výrobok sa vzťahuje neobmedzená dvojročná záruka na všetky vady výroby a materiálu. Táto záruka nijako neovplyvňuje vaše zákonné právo.

Vyrobené v Číne

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza lampa! Respectați instrucțiunile de securitate la punerea în funcțiune. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru o consultare ulterioară. Dacă aparatul va fi predat unei terțe persoane, trebuiesc înmânate și instrucțiunile de utilizare.
- Nu mai utilizați lampa dacă aceasta este deteriorată.
- Nu înghițiți componentele mărunte conținute. Nu Lăsați componentele mărunte la îndemâna copiilor. Produsul nu este destinat copiilor. Produsul nu este o jucărie! Țineți produsul la distanță de copii.
- Nu încercați ca să înlocuiți LED-urile. LED-urile nu pot fi schimbate.
- Fiți atenți, ca pielea, ochii și mucoasele să nu intre în contact cu lichidulacidul din baterie. În cazul contactului cu acidul din baterie, curățați imediat locurile afectate cu apă curată din abundență și consultați un medic.

INSTALARE + SFATURI

- Puneți lampa într-un loc cu cât mai mult soare peste zi. Evitați zonele de sub copaci sau tufișuri, deoarece acestea nu permit încărcarea corespunzătoare a aparatului.
- Nu instalați lampa în preajma unei surse de lumină existente. Senzorul încastrat împiedică aprinderea lămpii solare.
- Dacă utilizați lampa solară toamna și iarna, vă rugăm să țineți cont că este posibil ca bateriile să nu se încarce complet datorită orelor mai reduse de lumină diurnă. Acest lucru poate afecta timpul în care lampa este aprinsă.
- Lampa solară este robustă și rezistentă la intemperii.
- În cazul utilizării unui suport pentru fixarea în pământ, mai întâi fixați vârful suportului în pământ.

INDICAȚIE: Înainte de instalare asigurați-vă că întrerupătorul se află în modul de funcționare.

MONTARE PE PERETE

1. Îndepărtați talpa de montare (3) de pe lampa solară, rotind piulița brațuluipivotant în sensul invers de mers al acelor de ceasornic (#A).
2. Puneți talpa de montare (3) pe suprafața dorită și marcați locul unde dați găurile cu un creion. După ce v-ați asigurat că este corect puteți da găurile în suprafața dorită
3. Fixați talpa de montare (3) cu cele 3 șuruburi + dibluri livrate (#B).
4. Aliniați brațul pivotant cu deschiderea tălpii de montare. Rotiți Rotiți piulița brațului pivotant în sensul de mers al acelor de ceasornic pentru a-l strânge ferm și a-l fixa (#C).
5. **Important: verificați ca întotdeauna panoul solar să fie orientat pe direcția razelor solare!** Reglați brațul pivotant (2), pentru a direcționa lumina după cum este necesar (#D).

UTILIZARE CU SUPORTUL PENTRU FIXAREA ÎN PĂMÂNT

1. Talpa de montare (3) trebuie să fie fixată pe lampa solară.
2. Mai întâi înfingeți în pământ vârful suportului. Acordați atenție caracteristicilor solului dvs. Dacă solul este prea tare acesta poate deteriora suportul pentru fixarea în pământ (#E).
3. Îmbinați partea superioară a suportului cu vârful suportului (#F).
4. Așezați talpa de montare (3) pe suport și fixați-o cu atenție sporită (#G).
5. **După care aliniați panoul solar. Important:** aveți grijă să orientați panoul solar întotdeauna pe direcția razelor solare! Reglați brațul pivotant (2), pentru a direcționa lumina după cum este necesar (#H).

UTILIZARE

- **Important: Înainte de a utiliza lampa solară pentru prima dată, expuneți-o la lumina directă a soarelui timp de cel puțin 6 ore pentru a o încărca. Dacă nu există suficientă lumină solară, încărcarea bateriei poate dura mai mult.**
- Odată cu lăsarea întunericului, lampa se aprinde automat când detectează mișcare și rămâne aprinsă timp de 30 de secunde, după care se stinge când nu mai detectează mișcare.
- În timpul zilei lampa solară nu se aprinde. În acest interval de timp (ziua), bateria lămpii se încarcă.
- **Arată ca o cameră de supraveghere profesională! (#I):** imediat ce întrerupătorul este în poziția (ON/EIN/PORNIT), LED-ul roșu de avertizare din partea frontală luminează intermitent simulând o cameră de supraveghere.

RITMUL DE ÎNCĂRCARE (#J)

Ora 5:00
dimineața
Lampa solară începe să se încarce

Ora 11
prânz (în cursul zilei)
Lampa solară se încarcă automat în timpul zilei.

Ora 19
seara/noaptea
Lampa solară se aprinde automat de îndată ce detectează mișcare.

Ora 5:00
dimineața
Lampa solară începe să se încarce
IMPORTANT: aceste intervale de timp pot varia în funcție de anotimp.

REMEDIEREA ERORILOR

PROBLEMĂ	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIA POSIBILĂ
Lampa nu se aprinde.	Lampa solară nu este încărcată suficient	Alegeți un loc în care expunerea la soare este maximă –Lampa are nevoie de cel puțin 6 ore pentru a se încărca.
	Lampa este cuplată pe poziția OFF.	Cuplați lampa pe poziția ON (pornit)
	Lampa a fost poziționtă lângă o altă sursă de lumină puternică.	Nu instalați lampa lângă o sursă de lumină exterioară existentă. Senzorul încastrată împiedică aprinderea lămpii solare.
	Lampa a fost amplasată sub copaci.	Nu instalați lampa sub copaci sau tufișuri, deoarece în aceste cazuri lampa nu se încarcă corespunzător.
	Panoul solar este murdar.	Curățați panoul solar cu o lavetă moale.

DATE TEHNICE Panta Safe Light Solar

- 8 LED-uri
- Panou solar: 5,5 V, 300 mA
- Distanță senzor: până la 7,5 metri
- Durată de iluminare: 30 s (Oprire automată după 30 secunde)
- Baterie: 1 x baterie Litiu-Ion 3,7 V ⎓1800 mAh
- Timp de încărcare: min. 6 ore

Este símbolo significa que los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y acumuladores, no deben eliminarse junto con la basura doméstica normal. La legislación exige que al final de su vida útil, se lleven gratuitamente a un punto de recogida público o a los puntos de recogida creados en virtud de la Ley alemana de aparatos eléctricos y electrónicos para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, así como que se separen y eliminen debidamente las pilas y acumuladores descargados que puedan desmontarse o extraerse del aparato sin llegar a alterarlos. Si es posible, utilice pilas recargables en lugar de pilas desechables. El reciclaje y la reutilización de aparatos usados contribuye de forma significativa a la protección del medio ambiente. Una eliminación inadecuada puede provocar la liberación en el medio ambiente de sustancias tóxicas que pueden tener efectos nocivos para los seres humanos, los animales y las plantas. Las baterías con mayor contenido de contaminantes están marcadas con los siguientes símbolos: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo. El propio consumidor es el responsable de eliminar los datos personales del aparato.

CE Este producto cumple con las Directivas Europeas.

Clase de protección III

Fabricado en China

HU: A MediaShop cég ellen anyagi vagy szellemi természetű, a rendelkezésre bocsátott információk felhasználása vagy fel nem használása nyomán, ill. harmadik fél részéről nem megfelelő és nem teljes információk miatt keletkező károkra vonatkozó felelősségi kárigény érvényesítése (az emberi élet, test vagy egészség sérülésének esetét kivéve) alapvetően kizárt, amennyiben a MediaShop részéről nem áll fenn bizonyíthatóan szándékos vagy durva gondatlanságból eredő vétség. **CZ:** Nároky na ručení vůči firmě MediaShop vztahující se na škody (s výjimkou v případě usmrcení, zranění nebo poškození zdraví osob, takzvaná poškození zdraví), materiální nebo nemateriální povahy, které byly způsobeny využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací, resp. využitím chybných a neúplných informací ze strany třetích subjektů, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany firmy MediaShop nedošlo k průkazně úmyslnému zavinění nebo k zavinění z hrubé nedbalosti. **SK:** Nároky na zodpovednosť voči spoločnosti MediaShop, ktoré sa týkajú škôd (okrem prípadu poranenia života, tela alebo ujmy na zdraví osoby, takzvaných osobných škôd), materiálnej alebo nehmotnej povahy, spôsobených používaním alebo nepoužívaním informácie poskytnuté alebo Použitím nesprávnych a neúplných informácií tretími stranami sú zásadne vylúčené, pokiaľ sa nedá dokázať, že spoločnosť MediaShop konala úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. **RO:** Reclamațiile de răspundere față de societatea MediaShop, care se referă la daune (cu excepția cazului de vătămare a vieții, integrității corporale sau sănătății unei persoane, așa numitele vătămări ale persoanei), materiale sau de tip ideal, care au fost cauzate de folosirea sau nefolosirea informațiilor prezentate respectiv prin folosirea informațiilor defectuoase și incomplete din partea terților, sunt excluse din principiu, în măsura în care din partea MediaShop nu este prezentată o vină legal dovedită sau vină din neglijență.

MEDIA**SHOP**

Importőr | Dovozce | Dodávateľ | Importator:

CH: Mediashop Schweiz AG
Leuholz 14 | 8855 Wangen | Switzerland

EU: MediaShop GmbH
Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria

Forgalmazó: Telemarketing International Kft.
9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary

DE | AT | CH: 0800 376 36 06 – Kostenlose Servicehotline
ROW: +423 388 18 00 | **CZ:** + 420 234 261 900 | **SK:** + 421 220 990 800
RO: + 40 318 114 000 | **HU:** + 36 96 961 000

office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv

Stand: 02/2022 | M29838