

## Solární plašička krtků

### NÁVOD K POUŽITÍ

#### **Spolupráce elektroniky a solární techniky k odpuzení hlodavců ekologickým způsobem.**

Zařízení vydává křemenem řízenou vibraci v 10sekundových intervalech, ve frekvenčním rozsahu 400 Hz +/- 50 Hz. Zkušenosti ukazují, že účinek zařízení se dokáže optimálně uplatnit v kruhu o průměru 30 m. Průměr kruhu se může v závislosti na danostech půdy měnit. Hlodavci tuto vibraci nesnáší a během několika dnů se odstěhují jinam. Jiným, užitečným zvířatům vibrace neškodí. Solární plašičku lze použít na zahradě, na poli a všude tam, kde se objevili hlodavci. Vyladěná elektronika a kvalitní solární článek zajišťují plynulý efekt i za nepříznivých světelných podmínek.

#### **Umístění:**

Zapíchněte odpuzovač do země až po jeho spodní okraj. Odpuzovač se uvádí do provozu stisknutím vypínače. (Vypínač je v zájmu voděodolnosti potažen gumou, což mírně ztěžuje jeho používání, při nastavení do požadované polohy je slyšet jemné cvaknutí.) Později pravidelně kontrolujte fungování odpuzovače.

**Upozornění!** Nenechávejte odpuzovač v zamrzlé zemi. Když chcete odpuzovač vytáhnout ze země, netahejte ho za hlavici, ale nástrojem uvolněte okolní půdu, případně ji navlhčete a zařízení vytáhněte za válcovitou část.

#### **Technická specifikace:**

Plášť zařízení	Odolný povětrnostním podmínkám a voděodolný
Dosah	cca. 30 m v závislosti od charakteru půdy
Frekvenční rozsah	400 Hz +/- 50 Hz
Uvedení do provozu:	vypínačem
Zdroj elektrické energie:	amorfní křemík
Intervaly:	2 sekundy zapnutý 30 sekund přestávka
Zásoba elektrické energie:	ve tmě cca. 7 dní
Provozuschopný stav:	Připraven na okamžité použití a nabíjení, i v případě slabých světelných podmínek.

#### Prodejce:

Telemarketing International Kft.  
H-9028 Győr, Fehérvári út 75.  
Tel.: +36-96/961-000  
Fax:+36-96/616-662  
[www.wsteleshop.hu](http://www.wsteleshop.hu)



Distributor:  
  
MediaShopGroup  
MediaShop GmbH 695 01,  
Hadamín, P. O. Box 31,  
Tel.: 420 234 261 900  
[www.mediashap.cz.eu](http://www.mediashap.cz.eu)