



DE
Lieferumfang und Bezeichnung der Teile (Abb. A):
 Lieferumfang: 1 x Starlyf Table Express +
 1 x Clip-On LED-Lampe
Bezeichnung der Teile

- 2 x L-förmige Röhre
- 1 x U-förmiges Rohr
- 1 x Stützstange
- 1 x Tischplatte
- 1 x Clip-On LED-Lampe (360 Grad drehbar)

EN
Scope of delivery and description of the parts (Fig. A):
 Delivery contents: 1 x Starlyf Table Express + 1 x clip-on LED lamp
Description of parts

- 2 x L-shaped tubes
- 1 x U-shaped tube
- 1 x support bar
- 1 x table surface
- 1 x clip-on LED lamp (360° rotation)

FR
Contenu de la livraison et désignation des pièces (ill. A):
 Contenu de la livraison : 1 x Starlyf Table Express + 1 x lampe à LED Clip-On
Désignation des pièces

- 2 x tubes en L
- 1 x tube en U
- 1 x tubulure
- 1 x plateau de table
- 1 x lampe à LED Clip-On (pivotante sur 360 degrés)

IT
Fornitura e descrizione dei componenti (immagine A):
 Fornitura: 1 x Starlyf Table Express + 1 x Lampada Clip-On LED
Denominazione dei pezzi

- 2 x tubi a forma di L
- 1 x tubo a forma di U
- 1 x barra di supporto
- 1 x piano della tavola
- 1 lampada Clip-On LED (ruotabile a 360 gradi)

NL
Leveringsomvang en beschrijving van de onderdelen (Afb. A):
 Leveringsomvang: 1x Starlyf Table Express + 1x Clip-On ledlamp
Beschrijving van de onderdelen

- 2x L-vormige buizen
- 1x U-vormige buis
- 1x steunstang
- 1x tafelblad
- 1x Clip-On ledlamp (360 graden draaibaar)

HU
A csomag tartalma és az alkatrészek megnevezése (A ábra):
 A csomag tartalma: 1 db Starlyf Table Express + 1 db Clip-On LED-lámpa
Az alkatrészek megnevezése

- 2 db L-formájú cső
- 1 db U-formájú cső
- 1 db támasztórúd
- 1 db asztallap
- 1 db Clip-On LED-támpa (360 fokban elforgatható)

CZ
Obsah balení a označení dílů (obr. A):
 Obsah balení: 1x Starlyf Table Express + 1x LED lampa s klipem
Popis částí:

- 2x trubky ve tvaru L
- 1x trubka ve tvaru U
- 1x podpěrná tyč
- 1x stolní deska
- 1x LED lampa s klipem (otočná o 360°)

SK
Rozsah dodávky a opis častí (obr.A)
 Rozsah dodávky: 1 x Starlyf Table Express + 1 x upinacia LED lampa
Označenie dielov

- 2 x rúry v tvare L
- 1 x rúra v tvare U
- 1 x oporná tyč
- 1 x doska stola
- 1 x upinacia LED lampa (otočná o 360 stupňov)

RO
Furnitură și denumirea pieselor (FIG. A):
 Furnitură: 1 x Starlyf Table Express + 1 x lampă Clip-On LED
Denumirea pieselor

- 2 x țevi în formă de L
- 1 x țevă în formă de U
- 1 x bară de sprijin
- 1 x placă pentru masă
- 1 x lampă Clip-On LED (rotativă la 360 grade)

PL
Zakres dostawy i nazwy części (rys. A):
 Zakres dostawy: 1 x Starlyf Table Express + 1 x lampa LED na klips
Nazwy części

- 2 x rurka w kształcie L
- 1 x rurka w kształcie U
- 1 x podpora
- 1 x blat
- 1 x lampa LED na klips (regulacja w zakresie 360 stopni)

DE

Für den richtigen Gebrauch lesen Sie bitte vorher die gesamte Gebrauchsanweisung durch. Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

WICHTIGE HINWEISE UND SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es in einem schlechten Zustand ist.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Der Tisch und die Lampe müssen von einem Erwachsenen bzw. unter der Aufsicht eines Erwachsenen zusammengebaut und aufgestellt werden. Auch die Nutzung muss unter der Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
- Während der Verwendung nicht auf dem Tisch abstützen.
- Verwenden Sie die Clip-On LED-Lampe nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Die Lampe nicht für andere Zwecke verwenden als die dafür vorgesehenen.
- Die Lampe ist kein Spielzeug und darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Um Risiken zu vermeiden, die Lampe für die Aufbewahrung ausschalten.
- Die Lampe muss immer trocken bleiben. Nicht an feuchten Orten aufbewahren oder in der Nähe von Wasserbehältern, in die das Gerät hineinfallen könnte.
- Die Clip-On LED-Lampe nicht in der Dusche oder Badewanne benutzen. Clip-On LED-Lampe ist nicht wasserfest. Das Gerät darf nicht ins Wasser getaucht werden.
- Die Lampe nur verwenden, wenn alle Teile ordnungsgemäß zusammengesteckt sind.
- Die Lampe an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
- Das Gerät darf unter keinen Umständen manipuliert werden. Nur ein autorisierter Fachmann darf das Gerät reparieren oder verändern.
- Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder für Personen bestimmt, denen es diesbezüglich an Erfahrung oder Kenntnissen mangelt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder sie erhalten von ihr die notwendigen Anweisungen für die Nutzung des Gerätes. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Produkt ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Die LED kann nicht getauscht werden.
- Es wird empfohlen, die Clip-On LED-Lampe nie länger als 4 Stunden ohne Unterbrechung zu verwenden, da sie sonst heißlaufen könnte.

MONTAGE UND GEBRAUCH DES STARLYF TABLE EXPRESS

1. In beide Enden des U-förmigen Rohrs je ein L-förmiges Rohr einstecken (Abb. 1).
2. Stützstange in die Öffnungen am U-förmigen Rohr einführen (Abb. 2).
3. Eine Seite der Tischplatte mit den Haken am U-förmigen Rohr befestigen (Abb. 3).
4. Die andere Seite der Tischplatte an der Stützstange befestigen.
INFO: Die verschiedenen Haken an der Unterseite der Tischplatte ermöglichen die Einstellung des gewünschten Winkels der Tischplatte (Abb. 4).
5. Nutzen Sie die Rille im Tisch als Ständer/Halterung für Notizbücher, Ihr Tablet oder Handy, Kugelschreiber usw. (Abb.5).
Hinweis: Starlyf® Table Express kann mit bis zu 25 kg belastet werden.

REINIGUNGSHINWEISE FÜR IHREN STARLYF TABLE EXPRESS

Starlyf® Table Express mit einem feuchten Tuch säubern und dann trockenwischen.
TIPP für die beste Tischhöhe: für optimale Stabilität empfehlen wir die Position „4“ (4. Loch von unten) zu wählen.

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR IHRE CLIP-ON LED-LAMPE

1. USB-Stecker an einem PC oder einem entsprechenden Stecker und diesen wiederum am Stromnetz anschließen.
2. Schalter betätigen, um die Lampe ein- und auszuschalten.
HINWEIS: Mit dem USB-Kabel kann die Lampe an einen PC oder eine Steckdose angeschlossen betrieben werden. Die Clip-On LED-Lampe IST NICHT MIT AKKUS AUSGESTATTET und funktioniert deshalb nur, solange das USB-Kabel an die Stromversorgung angeschlossen ist.
3. Bringen Sie die Clip-On LED-Lampe dort an, wo sie für Sie am nützlichsten ist: an einer Tischkante, am Bettkopfteil...
4. Die Clip-On LED-Lampe ist mit einem flexiblen, um 360° verstellbaren Hals ausgestattet. Bringen Sie das Kopfteil in die gewünschte Position: Das Kopfteil ist so konzipiert, dass es in alle gewünschten Ausrichtungen gebracht werden kann.
HINWEIS: Es ist normal, dass sich das Gerät im Betrieb etwas erwärmt. Es wird empfohlen, die Clip-On LED-Lampe NIE LÄNGER ALS 4 STUNDEN OHNE UNTERBRECHUNG ZU VERWENDEN, da sie sonst heißlaufen könnte.

PFLEGE- UND WARTUNGSANLEITUNG FÜR IHRE CLIP-ON LED-LAMPE

1. Sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht benutzt wird.
2. Die Clip-On LED-Lampe mit einem Tuch bzw. Feuchttuch reinigen (nur in ausgeschaltetem Zustand).

Die LED kann nicht getauscht werden.

Technische Daten:
 Lampe: 5 V = 1 A

EN

In order to ensure correct use, please read the entire instruction manual beforehand. Please retain the instructions in a safe place.



IMPORTANT NOTES AND SAFETY NOTICES

- Do not use the product if it is in a poor condition.
- This product is not a toy. The table and lamp must be assembled and set up by an adult, or under the supervision of an adult. It must also only ever be used under adult supervision.
- Do not lean on the table during use.
- Do not use the clip-on LED lamp if it is damaged.
- Do not use the lamp for purposes other than those for which it is intended.
- The lamp is not a toy, and must not be used unsupervised by children.
- To avoid risks, switch off the lamp prior to storage.
- The lamp must be kept dry at all times. Do not store in damp places or near containers of liquids into which the device could fall.
- Do not use the clip-on LED lamp in a shower or bath. The clip-on LED lamp is not waterproof. The device must not be immersed in water.
- Only ever use the lamp once all parts have been properly assembled.
- Store the lamp in a cool and dry place.
- Under no circumstances should the device be modified in any way. The device should only ever be repaired or modified by an authorized specialist.
- The device is not intended for use by persons - adults or children - with limited physical, sensory or intellectual capacities or lacking practical experience or knowledge, unless they are supervised or have received clear instructions on how to use the device from a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- The product is not suitable as an alternative to regular household lighting.
- The LED light cannot be replaced.
- It is recommended that the clip-on LED lamp is never used continuously for more than 4 hours, as it could otherwise overheat.

ASSEMBLY AND USE OF THE STARLYF TABLE EXPRESS

- Insert one L-shaped tube into each end of the U-shaped tube (Fig. 1).
- Insert the support bar into the openings on the U-shaped tube (Fig. 2).
- Attach one side of the table surface to the U-shaped tube using the hooks (Fig. 3).
- Attach the other side of the table surface to the support bar.

INFO: The various hooks on the underside of the table allow you to set the desired angle of the table surface (Fig. 4).

- Use the groove in the table as a stand/holder for notebooks, your tablet or cellphone, ballpoint pen, etc. (Fig.5).

Note: The Starlyf® Table Express can bear weights of up to 25 kg.

CLEANING INSTRUCTIONS FOR YOUR STARLYF TABLE EXPRESS

Clean the Starlyf® Table Express with a damp cloth, before wiping dry.

TIP for the best table height: For optimal stability, we recommend choosing position „4“ (4th hole from the bottom).

INSTRUCTIONS FOR USE OF THE CLIP-ON LED LAMP

- Connect the USB plug to a PC or a corresponding adapter plug that can be connected to the mains.
- Press the switch to switch the lamp on and off.
NOTE: Through use of the USB cable, the lamp can be operated by being connected to a PC or a mains outlet. The clip-on LED lamp is NOT EQUIPPED WITH BATTERIES and therefore only works when the USB cable is connected to a power supply.
- Attach the clip-on LED lamp wherever suits you: on a table edge, on the bed headboard ...
- The clip-on LED lamp is equipped with a flexible, 360° adjustable neck. Adjust the lamp head to the desired position: The lamp head is designed so that it can be adjusted to whichever position is most suitable.
NOTE: It is normal for the device to warm up slightly during operation. It is recommended that the clip-on LED lamp is never used continuously for more than 4 hours, as it could otherwise overheat.

INSTRUCTIONS FOR CARE AND MAINTENANCE OF THE CLIP-ON LED LAMP

- Ensure that the device is switched off whenever it is not in use.
- Clean the clip-on LED lamp with a cloth or wet wipe (only once switched off).

The LED light cannot be replaced.

Technical data:
Lamp: 5 V = 1 A

FR

Merci de lire d'abord le mode d'emploi en entier pour utiliser le produit correctement. Merci de conserver soigneusement ce mode d'emploi.

REMARQUES IMPORTANTES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas le produit s'il est en mauvais état.
- Ce produit n'est pas un jouet. La table et la lampe doivent être assemblées et installées par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte. L'utilisation aussi doit avoir lieu sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas s'appuyer sur la table pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas la lampe à LED Clip-On si elle est endommagée.
- Ne pas utiliser la lampe à d'autres fins que celles prévues.
- Cette lampe n'est pas un jouet et doit rester hors de portée des enfants.
- Pour éviter les risques, éteindre la lampe avant de la ranger.
- La lampe doit toujours rester sèche. Ne pas la conserver

dans des endroits humides ni à proximité de récipients d'eau dans lesquels l'appareil pourrait tomber.

- Ne pas utiliser la lampe à LED Clip-On dans une douche ni une baignoire. La lampe à LED Clip-On n'est pas étanche. L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau.
- N'utiliser la lampe que si toutes les pièces sont assemblées correctement.
- Conserver la lampe dans un endroit frais et sec.
- L'appareil ne doit en aucun cas être manipulé. Seul un ouvrier spécialisé est autorisé à effectuer des réparations ou des modifications sur l'appareil.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou qui manquent d'expérience pratique et de connaissances relatives à cet appareil sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçus des instructions claires sur la manière d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ce produit ne convient pas à l'éclairage de pièces dans le domaine domestique.
- La LED ne peut pas être échangée.
- Il est recommandé de ne pas utiliser la lampe à LED Clip-On pendant plus de 4 heures sans interruption étant donné qu'elle pourrait sinon surchauffer.

MONTAGE ET UTILISATION DU STARLYF TABLE EXPRESS

- Insérer un tuyau en L à chacune des extrémités du tuyau en U (ill. 1).
- Insérer les tubulures dans les ouvertures du tuyau en U (ill. 2).
- Fixer un côté du plateau de table sur le tuyau en U avec les crochets (ill. 3).
- Fixer l'autre côté du plateau de table à la tubulure.
INFORMATION : les différents crochets sur la partie inférieure du plateau de la table permettent de régler l'angle désiré du plateau (ill. 4).
- Utilisez la rainure de la table comme support/appui pour votre carnet de notes, votre tablette ou votre téléphone portable, votre stylo etc. (ill.5).
Remarque : Starlyf® Table Express peut supporter une charge de jusqu'à 25 kg.

CONSIGNES DE NETTOYAGE DE VOTRE STARLYF TABLE EXPRESS

Nettoyer et essuyer le Starlyf® Table Express avec un chiffon humide.

ASTUCE pour la hauteur parfaite de la table : pour une stabilité optimale, nous recommandons de choisir la position « 4 » (4ème trou en partant du bas).

MODE D'EMPLOI DE VOTRE LAMPE À LED CLIP-ON

- Brancher la prise USB à un ordinateur ou une fiche correspondante à raccorder elle-même au réseau électrique.
- Actionner l'interrupteur pour allumer et éteindre la lampe.
REMARQUE : la câble USB permet d'utiliser la lampe branchée à un PC ou à une prise électrique. La lampe à

LED Clip-On N'EST PAS ÉQUIPÉE D'UNE BATTERIE, elle ne fonctionne donc que tant qu'elle est branché à une alimentation électrique uniquement.

- Installez la lampe à LED Clip-On là où elle vous est le plus utile : sur un rebord de table, sur une tête de lit...
- La lampe à LED Clip-On est équipée d'une tige flexible réglable sur 360°. Placez la tête de la lampe dans la position désirée : elle a été conçue de manière à pouvoir être tournée dans toutes les sens désirés.

REMARQUE : il est normal que l'appareil chauffe un peu pendant le service. Il est recommandé de ne PAS UTILISER la lampe à LED Clip-On PENDANT PLUS DE 4 HEURES SANS INTERRUPTION étant donné qu'elle pourrait sinon surchauffer.

CONSIGNES D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DE VOTRE LAMPE À LED CLIP-ON

- S'assurer que l'appareil est éteint quand il n'est pas utilisé.
- Nettoyer la lampe à LED Clip-On avec un chiffon ou un chiffon humide (à l'état éteint uniquement).

La LED ne peut pas être échangée.

Caractéristiques techniques :
Lampe : 5 V = 1 A

IT

Per un uso corretto, leggere l'intero manuale prima dell'uso. Conservare le istruzioni per l'uso in un luogo sicuro.

INFORMAZIONI IMPORTANTI E ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

- Non utilizzare il prodotto se è in cattivo stato.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Il tavolo e la lampada devono essere montati e sistemati da un adulto o sotto la supervisione di un adulto. L'utilizzo deve avvenire anche sotto la supervisione di un adulto.
- Non appoggiarsi sul tavolo durante l'uso.
- Non utilizzare la lampada Clip-On LED se è danneggiata.
- Non utilizzare la lampada per scopi diversi da quelli previsti.
- La lampada non è un giocattolo e non deve essere messa nelle mani dei bambini.
- Per evitare rischi, spegnere la lampada per conservarla.
- La lampada deve rimanere sempre asciutta. Non conservare in luoghi umidi o vicino a contenitori d'acqua in cui l'apparecchio potrebbe cadere.
- Non utilizzare la lampada Clip-On LED nella doccia o nella vasca da bagno. La lampada Clip-On LED non è impermeabile. L'apparecchio non deve essere immerso in acqua.
- Non utilizzare la lampada se non sono state correttamente montate tutte le parti.
- Conservare la lampada in luogo fresco e asciutto quando non in uso.
- Il dispositivo non deve essere manipolato in nessun caso. Solo uno specialista autorizzato può riparare o

modificare l'apparecchio.

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o non ricevano istruzioni da tale persona in merito all'uso dell'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Il prodotto non è adatto per l'illuminazione di ambienti domestici.
- Il LED non può essere sostituito.
- Si raccomanda di non utilizzare mai la lampada a Clip-On LED per più di 4 ore senza interruzione, in quanto potrebbe surriscaldarsi.

MONTAGGIO E UTILIZZO DEL STARLYF TABLE EXPRESS

1. Inserire un tubo a forma di L in ogni estremità del tubo a U (Fig. 1).
2. Inserire l'asta di supporto nelle aperture del tubo a U (Fig. 2).
3. Fissare un lato del piano del tavolo al tubo a forma di U con i ganci (Fig. 3).
4. Fissare l'altro lato del piano del tavolo all'asta di supporto.
INFO: i vari ganci sul lato inferiore del piano del tavolo consentono di impostare l'angolo desiderato del piano del tavolo (Fig. 4).
5. Utilizzare la scanalatura del tavolo come stand/supporto per i notebook, il tablet o il cellulare, le penne, ecc. (Fig.5).
Nota: Starlyf® Table Express può essere caricato fino a 25 kg.

INDICAZIONI PERPULIRE IL VOSTRO STARLYF TABLE EXPRESS

Pulire Starlyf® Table Express con un panno umido e poi asciugarlo.

CONSIGLIO per la migliore altezza del tavolo: per una stabilità ottimale si consiglia di scegliere la posizione „4“ (4° foro dal basso).

MANUALE DI ISTRUZIONI PER LA VOSTRA LAMPADA CLIP-ON LED

1. Collegare la spina USB ad un PC o ad una spina corrispondente e poi collegarla alla rete elettrica.
2. Azionare l'interruttore per accendere e spegnere la lampada.
NOTA: il cavo USB può essere utilizzato per azionare la lampada collegata ad un PC o ad una presa di corrente. La lampada a Clip-On LED NON E' CON BATTERIA e quindi funziona solo fintanto che il cavo USB è collegato all'alimentazione.
3. Posizionare la lampada Clip-On LED dove è più utile per voi: sul bordo di un tavolo, sulla testiera, ecc.
4. La lampada Clip-On LED è dotata di un collo flessibile che può essere regolato a 360°. Portare la testiera nella posizione desiderata: la testiera è progettata per essere portata in tutti gli orientamenti desiderati.
NOTA: è normale che l'apparecchio si riscaldi un po' durante il funzionamento. Si raccomanda di non utilizzare MAI la lampada Clip-On LED per più di 4 ore senza interruzione, in quanto potrebbe surriscaldarsi.

ISTRUZIONI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DELLA VOSTRA LAMPADA CLIP-ON LED

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento quando non viene utilizzato.
2. Pulire la lampada Clip-On LED con un panno o un panno umido (solo quando è spenta).

IL LED non può essere sostituito.

Dati tecnici:
Lampada: 5 V = 1 A

NL

Lees de volledige handleiding door om de tafel correct te leren gebruiken. Bewaar deze handleiding voor latere referentie.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN EN VEILIGHEIDSI NSTRUCTIES

- Gebruik het product niet als het in slechte staat is.
- Dit product is geen speelgoed. De tafel en de lamp moeten door een volwassene of onder toezicht van een volwassene worden gemonteerd en opgesteld. Ook het gebruik ervan moet geschieden onder toezicht van een volwassene.
- Tijdens het gebruik niet op de tafel gaan staan.
- Gebruik de Clip-On ledlamp niet wanneer deze is beschadigd.
- De lamp mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan deze beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- De lamp is geen speelgoed en mag niet in handen komen van kinderen.
- Om risico's te vermijden moet de lamp worden uitgeschakeld voor deze wordt opgeborgen.
- De lamp moet altijd droog blijven. Niet op een vochtige plaats of in de buurt van een waterreservoir bewaren waar de lamp kan invallen.
- De Clip-On ledlamp mag niet in de douche of in bad worden gebruikt. De Clip-On ledlamp is niet waterdicht. Het apparaat mag niet in water worden ondergedompeld.
- De lamp mag alleen worden gebruikt wanneer alle onderdelen behoorlijk zijn samen gemonteerd.
- De lamp moet op een koele, droge plaats worden bewaard.
- Het apparaat mag onder geen enkele voorwaarden worden gemanipuleerd. Het apparaat mag alleen worden gerepareerd of aangepast door een erkende vakman.
- Het apparaat is niet bedoeld om door personen (waaronder kinderen) met een beperkte mobiliteit en/of beperkte sensorische of geestelijke vermogens of door personen met te weinig praktische ervaring te worden gebruikt, tenzij in aanwezigheid van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid of die richtlijnen kan geven betreffende het correcte gebruik van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht staan, om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Het product is niet geschikt voor kamerverlichting.

- De leds kunnen niet worden vervangen.
- Het is aangewezen om de Clip-On ledlamp niet langer dan vier uur ononderbroken te gebruiken. Ze kan oververhitten.

MONTAGE EN GEBRUIK VAN DE STARLYF TABLE EXPRESS

1. Schuif een L-vormige buis in elk uiteinde van de U-vormige buis (afb. 1).
2. Monteer de steunstang in de openingen van de U-vormige buis (afb. 2).
3. Bevestig een zijde van het tafelblad met de haken aan de U-vormige buis (afb. 3).
4. Maak de andere zijde van het tafelblad vast aan de steunstang.
INFO: de verschillende haken aan de onderkant van het tafelblad laten toe om de gewenste hoek van het tafelblad in te stellen (afb. 4).
5. Gebruik de gleuf in de tafel als staander / houder voor een notaboekje, uw tablet of smartphone, balpen... (afb. 5).
Tip: Starlyf® Table Express heeft een draagvermogen van max. 25 kg.

SCHOONMAAKRICHTLIJNEN VOOR UW STARLYF TABLE EXPRESS

Starlyf® Table Express moet met een vochtige doek worden schoongemaakt en vervolgens afgedroogd.

TIP voor de beste tafelhoogte: voor een optimale stabiliteit adviseren we om de tafel te gebruiken in de stand „4“ (4. Opening onderaan).

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR UW CLIP-ON LEDLAMP

1. Steek de USB-stekker in een pc of in een USB-netstopcontact.
2. Druk op de schakelaar om de lamp aan en uit te zetten.
TIP: met de USB-kabel kan de lamp aan een pc of in een stopcontact worden aangesloten en bediend. De Clip-On ledlamp is NIET VOORZIEN VAN EEN ACCU en werkt bijgevolg alleen wanneer de USB-kabel aan een stroombron is aangesloten.
3. Positioneer de Clip-On ledlamp op een plaats waar deze voor u het meest optimaal is: aan de rand van de tafel of aan het hoofdeinde van het bed...
TIP: het is normaal dat het apparaat bij gebruik warm wordt. We raden aan om de Clip-On lamp NIET LANGER DAN VIER UUR ONONDERBROKEN TE GEBRUIKEN. Ze kan oververhitten.

ONDERHOUD EN SERVICE VAN UW CLIP-ON LEDLAMP

1. Zorg ervoor dat het apparaat, wanneer het niet wordt gebruikt, is uitgeschakeld.
2. De Clip-On lamp moet met een doek of een vochtige doek worden schoongemaakt (en alleen indien uitgeschakeld).

De leds kunnen niet worden vervangen.

Technische gegevens:
Lamp: 5 V = 1 A

HU

A megfelelő használat érdekében, kérjük, először

olvassa végig a teljes használati útmutatót. Kérjük, a használati útmutatót gondosan őrizze meg.

FONTOS TUDNIVALÓK ÉS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

- Ne használja a terméket, ha az rossz állapotban van.
- Ez a termék nem játékszer. Az asztalt és a lámpát felnőtteknek, ill. felnőtt felügyelete mellett kell összeszerelni és felállítani. A használatnak is felnőtt felügyelete mellett kell történnie.
- Használat közben ne támaszkodjon az asztalra.
- Ne használja a Clip-On LED-lámpát, ha az megsérült.
- A lámpát csak céljának megfelelően használja.
- A lámpa nem játékszer, gyermekek kezébe ne kerüljön.
- A kockázatok elkerülése érdekében a lámpát kapcsolja ki, ha elteszi.
- A lámpa mindig legyen száraz. Tilos nedves helyen vagy olyan víztartályok közelében tárolni, amelyekbe a lámpa beleeshet.
- A Clip-On LED-lámpát ne használja a tusolóban vagy a fürdőkádban. A Clip-On LED-lámpa nem vízálló. Az eszközt tilos vízbe meríteni.
- A lámpát csak akkor használja, ha minden alkatrésze rendeltetésszerűen van összeszerelve.
- A lámpát hűvös és száraz helyen tárolja.
- Az eszközt tilos bármilyen módon átalakítani, működését módosítani. Az eszközt csak arra feljogosított szakember javíthatja, vagy hajthat végre rajta módosításokat.
- Az eszközt nem arra tervezték, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy tapasztalattal, ill. ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) használják azt, hacsak nem állnak egy, a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt, vagy nem kaptak félreérthetetlen útmutatásokat az eszköz használatával kapcsolatban. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy biztos lehessen benne, hogy nem játszanak az eszközzel.
- A termék nem alkalmas belső terek megvilágítására.
- A LED-et nem lehet kicserélni.
- Azt javasoljuk, hogy a Clip-On LED-lámpát megszakítás nélkül ne használja 4 óránál hosszabb ideig, mert különben nagyon felforrósodhat.

A STARLYF TABLE EXPRESS ÖSSZESZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA

1. Az U-formájú cső mindkét végébe dugjon bele egy-egy L-formájú csövet (1. ábra).
2. A támasztórudat dugja bele az U-formájú csővön található nyílásokba (2. ábra).
3. Az asztallap egyik felét a kampókkal rögzítse hozzá az U-formájú csőhöz (3. ábra).
4. Az asztallap másik felét rögzítse a támasztórúddhoz.
INFORMÁCIÓ: Az asztallap alsó felén található különböző kampók lehetővé teszik, hogy az asztallapot a kívánt szögben állítsa be (4. ábra).
5. Az asztalon lévő vájatot használja jegyzetfüzeteti, tabletje vagy mobiltelefonja, golyóstolla stb. elhelyezésére/

kitámasztására. (5. ábra).

Tudnivaló: A Starlyf® Table Express legfeljebb 25 kg-nyi súllyal terhelhető.

A STARLYF TABLE EXPRESS -RE VONATKOZÓ TISZTÍTÁSI TUDNIVALÓK

A Starlyf® Table Express-t nedves kendővel tisztítsa meg, majd utána törölje szárazra.

TIPP az asztal legmegfelelőbb magasságához: az optimális stabilitás érdekében javasoljuk, hogy válassza a „4“-es pozíciót (4. lyuk alulról).

A CLIP-ON LED-LÁMPA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

1. Az USB-csatlakozót csatlakoztassa egy PC-hez vagy egy megfelelő eszközhöz, amit aztán csatlakoztasson a villamossági hálózathoz.
2. A lámpa be- és kikapcsolásához nyomja meg a kapcsolót. **TUDNIVALÓ:** Az USB-kábellel a lámpa egy PC-hez vagy egy dugaszolóaljzathoz csatlakoztatva működtethető. A Clip-On LED-lámpa NINCS FELSZERELVE AKKUMULÁTOROKKAL, éppen ezért csak akkor működik, amikor az USB-kábel a villamossági hálózathoz van csatlakoztatva.
3. A Clip-On LED-lámpát olyan helyre szerelje fel, ahol az az Ön számára a leghasznosabb: egy asztal szélére, az ágy fejrészéhez...
4. A Clip-On LED-lámpa egy rugalmas, 360°-ban állítható nyakrészszel van ellátva. A fejrészt állítsa a megfelelő pozícióba: A fejrész úgy van megtervezve, hogy az bármely irányba elmozdítható. **TUDNIVALÓ:** Teljesen normális jelenség, ha az eszköz üzemelés közben egy kicsit felmelegszik. Azt javasoljuk, hogy a Clip-On LED-lámpát MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL NE HASZNÁLJA 4 ÓRÁNÁL HOSSZABB IDEIG, mert különben nagyon felforrósodhat.

A CLIP-ON LED-LÁMPA ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA

1. Győződjön meg róla, hogy az eszköz ki van-e kapcsolva, amikor nem használja.
2. A Clip-On LED-lámpát egy ronggyal, ill. egy nedves kendővel tisztítsa meg (csak kikapcsolt állapotban).

A LED-et nem lehet kicserélni.

Műszaki adatok:

Lámpa: 5 V = 1 A

Garancia: A termékre feltétel nélküli, 2 éves garancia érvényes előállítási- és anyaghibák esetében. Ez a garancia nincs kihatással törvényes jogaira.

CZ

Pro správné používání si prosím předtím přečtete celý návod k použití. Návod k použití prosím pečlivě uschovejte.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Produkt nepoužívejte, pokud je ve špatném stavu.
- Tento výrobek není hračka. Stůl nebo lampa musí být složeny a postaveny dospělou osobou, resp. pod dohledem dospělé osoby. Také používání musí probíhat pod dohledem dospělé osoby.

- Během používání se o stůl neopírejte.
- LED lampu s klipem nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Nepoužívejte lampu pro jiné účely než ty, ke kterým je určena.
- Lampa není hračka a nesmí se dostat do rukou dětem.
- Aby se předešlo rizikům, lampu při uskladnění vypněte.
- Lampa musí vždy zůstat suchá. Neuchovávejte na vlhkých místech ani v blízkosti nádob s vodou, do kterých by přístroj mohl spadnout.
- LED lampu s klipem nepoužívejte ve sprše ani ve vaně. LED lampa s klipem není vodotěsná. Přístroj se nesmí ponořit do vody.
- Používejte lampu pouze tehdy, když jsou všechny díly řádně spojeny.
- Uchovávejte lampu na chladném a suchém místě.
- S přístrojem se za žádných okolností nesmí manipulovat. Pouze autorizovaný odborník smí přístroj opravovat nebo měnit.
- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí), s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem praktických zkušeností nebo znalostí, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo od této osoby nedostanou jednoznačné pokyny, jak tento přístroj používat. Na děti je nutné dohlížet, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Výrobek se nehodí pro osvětlení místnosti v domácnosti.
- LED diodu není možné vyměnit.
- Doporučujeme LED lampu s klipem nikdy nepoužívat déle než 4 hodin bez přerušování, protože by se jinak mohla přehřát.

MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ STARLYF TABLE EXPRESS

1. Do obou konců trubky ve tvaru U vsuňte trubku ve tvaru L (obr. 1).
2. Zasuňte podpěrnou tyč do otvorů v trubce ve tvaru U (obr. 2).
3. Jednu stranu stolní desky připevněte pomocí háků k trubce ve tvaru U (obr. 3).
4. Druhou stranu stolní desky připevněte k podpěrné tyči. **INFORMACE:** Různé háky na spodní straně stolní desky umožňují nastavení požadovaného úhlu stolní desky (obr. 4).
5. Používejte drážku ve stole jako stojan/držák pro zápisníky, tablet nebo mobilní telefon, kuličkové pero atd. (obr. 5). **Informace:** Starlyf® Table Express je možné zatížit až do 25 kg.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ VAŠEHO STARLYF TABLE EXPRESS

Očistěte Starlyf® Table Express vlhkým hadříkem a pak utřete do sucha.

RADA pro nejlepší výšku stolu: pro optimální stabilitu doporučujeme pozici „4“ (4. dírka odspodu).

NÁVOD K POUŽITÍ LED LAMPY S KLIPEM

1. Připojte USB zástrčku k PC nebo k příslušné zásuvce a tu připojte k elektrické síti.
2. Stiskněte vypínač pro zapnutí/vypnutí lampy. **INFORMACE:** Lampu lze provozovat připojenou pomocí USB kabelu k PC nebo zásuvce. LED lampa s klipem NENÍ

- VYBAVENA AKKUMULÁTOREM, a proto funguje pouze tehdy, když je USB kabel připojen k napájecímu zdroji.
3. Umístěte LED lampu s klipem tam, kde je pro vás nejužitečnější: na hranu stolu, čelo postele...
 4. LED lampa s klipem je vybavena flexibilním krčkem polohovatelným o 360°. Nastavte hlavu lampy do požadované polohy: hlava je koncipována tak, aby se dala nastavit do všech požadovaných poloh. **INFORMACE:** Je normální, že se přístroj při provozu trochu zahřeje. Doporučujeme, abyste LED lampu s klipem NIKDY NEPOUŽÍVALI DÉLE NEŽ 4 HODINY BEZ PŘERUŠENÍ, protože by se jinak mohla přehřát.

NÁVOD PRO PÉČI A ÚDRŽBU LED LAMPY S KLIPEM

1. Zajistěte, aby byl přístroj vypnutý, pokud se zrovna nepoužívá.
2. LED lampu s klipem čistěte hadříkem, příp. navlhčeným hadříkem (pouze, když je vypnutá).

LED diodu není možné vyměnit.

Technické údaje:

Lampa 5 V = 1 A

Záruka: Na tento výrobek se vztahuje neomezená dvouletá záruka na všechny vady z výroby a na vady materiálu. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.

SK

Pre správne použitie si prosím prečítajte celý návod na obsluhu. Návod na obsluhu si prosím starostlivo uschovajte.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Nepoužívajte výrobok, ak je v zlom stave.
- Tento produkt nie je hračka. Stôl a svetlo musia byť zostavené a namontované dospelou osobou alebo pod dohľadom dospeljej osoby. Použitie musí byť pod dohľadom dospeljej osoby.
- Počas používania sa neopierajte o stôl.
- Nepoužívajte upínaciu LED lampu ak je poškodená.
- Nepoužívajte lampu na iné účely, než na ktoré je určená.
- Lampa nie je hračka a nesmie sa dostať do rúk detí.
- Vypnite lampu, aby ste predišli rizikám.
- Lampa musí vždy zostať suchá. Neskladujte na vlhkých miestach ani blízko vodných nádob, do ktorých by zariadenie mohlo spadnúť.
- Nepoužívajte upínaciu LED lampu v sprche alebo vani. Upínacia LED lampa je vodotesná. Prístroj nesmie byť ponorený do vody.
- LED lampu používajte iba vtedy, len ak sú všetky časti správne zmontované.
- Ak sa lampa nepoužíva, skladujte ju na chladnom a suchom mieste.
- Za žiadnych okolností sa so zariadením nesmie manipulovať. Opravu alebo výmenu prístroja môže vykonať iba autorizovaný odborník.
- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými

alebo mentálnymi schopnosťami alebo osobami, ktoré v tomto smere nedisponujú skúsenosťami alebo poznatkami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby, ktorá zodpovedná za ich bezpečnosť alebo získajú od takejto osoby potrebné pokyny na používanie zariadenia. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

- Výrobok nie je vhodný na osvetlenie miestností v domácnosti.
- LED žiarovku nie je možné vymeniť.
- Odporúča sa, aby ste upínaciu LED lampu nikdy nepoužívali nepretržite dlhšie ako 4 hodiny, inak by sa mohla prehriať.

MONTÁŽ A POUŽITIE STOL STARLYF TABLE EXPRESS

1. Vložte rúrku v tvare písmena L do každého konca rúrky v tvare U (obr. 1).
2. Vložte opornú tyč do otvorov v rúrke tvaru U (obr. 2).
3. Pomocou háčikov pripojte jednu stranu dosky stola k rúrke tvaru U (obr. 3).
4. Pripojte druhú stranu dosky stola k opornej tyči. **INFO:** Rôzne háčiky na spodnej strane dosky stola umožňujú nastaviť požadovaný uhol dosky stola (obr. 4).
5. Drážku v stole použite ako stojan/držiak na notebooky, tablet alebo mobilný telefón, guľôčkové pero atď. (obr. 5). **Poznámka:** Stôl Starlyf® Table Express môže byť zaťažený hmotnosťou do 25 kg.

POKYNY PRE ČISTENIE PRE VÁŠ STARLYF TABLE EXPRESS

Starlyf® Table Express očistite navlhčenou utierkou a potom utrite dosucha.

TIP pre najlepšiu výšku stola: pre optimálnu stabilitu odporúčame zvoliť polohu „4“ (4. otvor zdola).

NÁVOD NA POUŽITIE PRE UPÍNACIU LED LAMPU

1. Pripojte konektor USB k počítaču alebo k zodpovedajúcemu konektoru a pripojte ho k napájacíemu zdroju.
2. Stlačením tlačidla lampu zapnete a vypnete. **POZNÁMKA:** pomocou kábla USB je možné lampu ovládať pripojením k počítaču alebo zásuvke. Upínacia LED lampa NIE JE VYBAVENÁ BATÉRIAMI a preto funguje, iba ak je kábel USB pripojený k napájacíemu zdroju.
3. Upínaciu LED lampu pripevnite tam, kde je to pre vás najužitočnejšie: na hranu stola, na čelo postele...
4. Upínacia LED lampa disponuje pružným krokom nastaviteľným v rozsahu 360°. Hlavu lampy nastavte do požadovanej polohy: hlava lampy je navrhnutá tak, aby sa dala nastaviť do akejkoľvek požadovanej polohy. **POZNÁMKA:** Je normálne, že sa zariadenie počas prevádzky mierne zahrieva. Odporúča sa, aby ste upínaciu LED lampu nikdy nepoužívali nepretržite dlhšie ako 4 hodiny, inak by sa mohla prehriať.

NÁVOD NA STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBU O UPÍNACIU LED LAMPU

1. Uistite sa, že zariadenie je vypnuté, keď sa nepoužíva.
2. Upínaciu LED lampu očistite textíliou alebo vlhkou utierkou (iba pri vypnutom stave).

LED žiarovku nie je možné vymeniť.

9
Technické údaje:
Lampa: 5 V = 1 A

Záruka: Na tento výrobek sa vzťahuje neobmedzená dvojiročná záruka na všetky vady výroby a materiálu. Táto záruka nijako neovplyvňuje vaše zákonné právo.

RO

Pentru o utilizare conformă vă rugăm citiți întregul manual de utilizare. Vă rugăm să păstrați cu grijă manualul de utilizare.

INDICAȚII IMPORTANTE ȘI INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

- Nu utilizați produsul, dacă nu este în stare ireproșabilă.
- Acest produs nu este o jucărie. Măsuța și lampa trebuie montate și instalate de către, resp. sub supravegherea unui adult. De asemenea și utilizarea se va face sub supravegherea unui adult.
- În timpul utilizării nu este permis să vă sprijiniți de măsuță.
- Nu utilizați lampa Clip-On LED, dacă aceasta este deteriorată.
- Nu utilizați lampa pentru alte scopuri decât cele pentru care este prevăzută.
- Lampa nu este o jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Pentru a evita orice riscuri lampa se va decupla înainte de depozitare.
- Nu udați lampa. Nu păstrați lampa în locuri cu umezeală sau în apropierea unor recipiente cu apă în care ar putea să cadă.
- Nu utilizați lampa Clip-On LED în duș sau cadă. Lampa Clip-On LED nu este rezistentă la apă. Nu este permisă imersarea aparatului în apă.
- Utilizați lampa numai când toate piesele au fost racordate corespunzător.
- Păstrați lampa într-un loc răcoros și uscat.
- Nu este permisă sub nicio formă modificarea aparatului. Aparatul poate fi reparat sau modificat doar de o persoană calificată și autorizată.
- Aparatul nu este destinat pentru utilizarea de persoane (inclusiv copii), cu capacități fizice, senzoriale sau psihice limitate sau cu experiență și cunoștințe deficitare, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă cu siguranța lor sau primesc din partea acesteia indicații clare, despre cum să utilizeze aparatul. Copii vor fi supravegheați pentru a se asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.
- Produsul nu este indicat pentru iluminarea spațiilor din casă.
- LED-ul nu poate fi schimbat.
- Se recomandă să nu folosiți niciodată lampa Clip-On LED mai mult de 4 ore fără întreruperi deoarece aceasta se poate supraîncălzi.

MONTAREA ȘI UTILIZAREA MĂSUȚEI STARLYF TABLE EXPRESS

1. În ambele capete a țevii în formă de U se introduce o țeavă în formă de L (Fig. 1).
2. Bara de sprijin se introduce în orificiile de pe țeava în formă de U (Fig. 2).
3. O parte a plăcii mesei se fixează cu cârligele de pe țeava în formă de U (Fig. 3).
4. Cealaltă parte a plăcii mesei se fixează pe bara de sprijin. INFO: cârligele diverse de pe partea de jos a plăcii mesei oferă posibilitatea de a regla unghiul de înclinație dorit al plăcii (Fig. 4).
5. Utilizați canelura din masă ca stativ/supor pentru block notes-uri, tabletă sau telefon mobil, pix etc. (Fig.5).

INDICAȚII DE CURĂȚARE PENTRU STARLYF TABLE EXPRESS

Starlyf® Table Express se curăță cu o lavetă umedă și apoi se șterge cu una uscată.

SFAT pentru o înălțime adecvată a mesei: pentru o stabilitate optimă noi recomandăm să alegeți poziția „4” (a 4-a gaură de jos).

INDICAȚII DE UTILIZARE PENTRU LAMPA CLIP-ON LED

1. Mufa USB se conectează la PC sau la un racord corespunzător, iar acesta apoi se va conecta la rețeaua de curent.
2. Acționați comutatorul pentru a porni și opri lampa. **INDICAȚIE:** Cu ajutorul cablului USB lampa poate fi racordată la PC sau la o priză. Lampa Clip-On LED NU ESTE DOTATĂ CU ACUMULATORI și de aceea funcționează numai atâta timp cât este conectată la rețeaua de curent prin cablul USB.
3. Montați lampa Clip-On LED acolo unde vă este cel mai la îndemână: pe marginea măsuței, la tăblia patului...
4. Lampa Clip-On LED este dotată cu un gât flexibil care poate fi rotit la 360°. Puteți aduce capul lămpii în poziția dorită: capul lămpii este astfel conceput, încât să poată fi orientat în toate pozițiile dorite. **INDICAȚIE:** este normal, ca aparatul să se încălzească puțin în timpul funcționării. Se recomandă să nu FOLOSIȚI NICIODATĂ lampa Clip-On LED MAI MULT DE 4 ORE FĂRĂ ÎNTRERUPERE deoarece aceasta se poate supraîncălzi.

INDICAȚII DE ÎNTREȚINERE ȘI MENTENANȚĂ PENTRU LAMPA CLIP-ON LED

1. Asigurați-vă că aparatul este decuplat dacă nu este în folosință.
2. Lampa Clip-On LED se curăță cu o lavetă, resp. o lavetă umedă (doar când este oprită).

LED-ul nu poate fi schimbat.

Date tehnice:
Lampă: 5 V = 1 A

PL

Przeczytać całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. Przechowywać starannie instrukcję obsługi.

ISTOTNE ZALECENIA I WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nie korzystać z produktu, jeżeli nie jest w nienagannym stanie.
- Ten produkt nie jest zabawką. Stół i lampa muszą zostać złożone i ustawione przez osobę dorosłą lub pod nadzorem osoby dorosłej. Należy z nich również korzystać pod nadzorem osoby dorosłej.
- Podczas korzystania nie opierać się o stół.
- Nie używać lampy LED na klips, jeżeli jest ona uszkodzona
- Nie używać lampy do innych celów niż te, do których jest przeznaczona.
- Lampa nie jest zabawką i nie dzieci nie mogą mieć do niej dostępu.
- Aby uniknąć zagrożeń, wyłączyć lampę przed jej przechowywaniem.
- Lampa nie może mieć kontaktu z wilgocią. Nie przechowywać jej w miejscach wilgotnych lub w pobliżu zbiorników z wodą, do których może wpaść.
- Nie używać lampy LED na klips w kabinie natryskowej ani w wannie. Lampa LED na klips nie jest wodoodporna. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
- Używać lampy tylko wtedy, gdy wszystkie jej części są prawidłowo złożone.
- Przechowywać urządzenie w chłodnym i suchym miejscu.
- Nie wolno pod żadnym pozorem manipulować urządzeniem. Urządzenie może być naprawiane lub modyfikowane tylko przez autoryzowanych specjalistów.
- Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych ani osoby, które mają niewystarczającą wiedzę i doświadczenie, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i otrzymały niezbędne wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia. Należy zadbać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Produkt nie służy do oświetlania pomieszczeń w gospodarstwie domowym.
- Źródło światła LED nie nadaje się do wymiany.
- Zaleca się, aby nie korzystać z lampy LED na klips bez przerwy przez ponad 4 godziny, ponieważ może ona ulec przegrzaniu.

MONTAŻ I KORZYSTANIE ZE STARLYF TABLE EXPRESS

1. Włożyć obydwa końce rurki w kształcie U w rurkę w kształcie L (ilustr. 1).
2. Wsunąć podstawę w otwory rurki w kształcie U (ilustr. 2).
3. Zamocować jedną stronę blatu za pomocą haka na rurce w kształcie U (ilustr. 3).
4. Zamocować drugą stronę blatu w podstawie. **INFORMACJA:** Różne haki na spodzie blatu umożliwiają ustawienie go pod wybranym kątem (ilustr. 4).
5. Rowek w stole można wykorzystać jako stojak / uchwyt na notatnik, tablet, smartfon, długopis itp. (ilustr. 5). **Uwaga:** Starlyf® Table Express ma maksymalną nośność 25 kg.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI STARLYF TABLE EXPRESS

Czyścić Starlyf® Table Express wilgotną ściereczką, a potem wytrzeć do sucha.

PORADA: Aby stół był maksymalnie stabilny, zalecamy wybrać pozycję „4” (4-ty otwór od dołu).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA LAMPY LED NA KLIPS

1. Podłączyć wtyczkę USB do komputera lub odpowiedniego adaptera, a to urządzenie z kolei podłączyć do sieci elektrycznej.
2. Nacisnąć włącznik, aby włączyć lub wyłączyć lampę. **WSKAZÓWKA:** Za pomocą kabla USB można korzystać z lampy, gdy jest podłączona do komputera lub odpowiedniego gniazda. Lampa LED na klips NIE JEST WYPOSAŻONA W AKUMULATOR i działa tylko, gdy kabel USB jest podłączony do zasilania.
3. Umieścić lampę LED na klips w najkorzystniejszym miejscu, np. na krawędzi łóżka, przy zagłówku itp.
4. Lampa LED na klips jest wyposażona w elastyczny wysięgnik regulowany w zakresie 360°. Wyregulować kłosz lampy do wybranej pozycji: został on tak zaprojektowany, aby można było go ustawić w dowolnym kierunku **WSKAZÓWKA:** Niewielkie rozgrzewanie się urządzenia podczas pracy jest normalnym zjawiskiem. Zaleca się, aby lampa LED na klips NIE BYŁA WŁĄCZONA PRZEZ PONAD 4 GODZINY BEZ PRZERWY, ponieważ może ona ulec przegrzaniu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I KONSERWACJI LAMPY LED NA KLIPS

1. Zadbać, aby urządzenie było wyłączone, gdy nie jest używane.
2. Czyścić lampę LED na klips wyłącznie wilgotną chustką lub ściereczką (tylko, gdy jest wyłączona).

Źródło światła LED nie nadaje się do wymiany.

Dane techniczne:
Źródło światła: 5 V = 1 A



DE: Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Dies wird durch dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung angegeben. Informieren Sie sich über Sammelstellen, die von Ihrem Händler oder der lokalen Behörde betrieben werden. Die

Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

EN: Do not dispose this product at the end of its service life through normal domestic waste. It has to be disposed through a collection agency that recycles electric and electronic devices. This is pointed out by the symbol on the product, in the instruction manual, and on the packaging. Please inquire about local collection agencies that may be operated by your distributor or your municipal administration. By recycling, making use of the materials, or other forms of recycling old units you are making an important contribution to protecting our environment.

IT: Ne jetez pas le produit aux déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Apportez-le à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Cela est indiqué par le symbole présent sur le produit, le mode d'emploi et l'emballage. Informez-vous des points de collecte mis à disposition par votre commerçant ou l'autorité locale. La réutilisation et le recyclage des appareils usagés sont une contribution importante à la protection de notre environnement.

FR: Al termine della sua durata della vita, il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Si prega di portarlo in un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tale procedura è segnalata anche da questo simbolo presente sul prodotto, nelle istruzioni per l'uso e sulla confezione dello stesso. Si prega di informarsi sui centri di raccolta gestiti dal proprio rivenditore o dalle autorità locali. La riutilizzazione e il riciclaggio di vecchi apparecchi costituiscono un contributo importante per la tutela dell'ambiente.

NL: Werp het product aan het eind van zijn levensduur daarom niet bij het normale huisvuil. Breng het naar een verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. Dit wordt aangegeven door het symbool op het product in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking. Informeer naar verzamelpunten die door uw dealer of uw gemeente bedreven worden. Het hergebruik en de recycling van oude apparaten levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

HU: A terméket élettartama végén ne ártalmatlanítsa a normál háztartási hulladékkal együtt. Vigye el az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítását célzó gyűjtőhelyre. Utóbbi ez a szimbólum jelzi a terméken, a használati utasításon és a csomagoláson. Tájékozódjon a kereskedője vagy a helyi hatóság által üzemeltetett gyűjtőhelyekről. A régi készülékek újrahasználatára és újrahasznosítására fontos hozzájárulást jelent környezetünk védelméhez.

CZ: Po ukončení životnosti neodhazujte výrobek do domovního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě k recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Je to vyznačeno tímto symbolem na výrobku, v návodu k obsluze a na obalu. Informujte se o sběrných místech, provozované vašim prodejcem nebo místními úřady. Opětovné zhodnocení a recyklace odpadních přístrojů jsou důležitým příspěvkem k ochraně našeho životního prostředí.

SK: Nevyhadzujte výrobok po ukončení jeho životnosti do komunálneho odpadu. Zanešte ho na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Toto je udané symbolom na výrobku, v návode na použitie a na obale. Informujte sa o zberných miestach, ktoré sú prevádzkované Vaším obchodníkom alebo miestnymi úradmi. Ďalšie zhodnotenie a recyklácia starých zariadení je dôležitým prínosom k ochrane nášho životného prostredia.

PL: Zużytego produktu nie usuwać ze zwykłymi odpadami domowymi. Przewieźć do miejsca recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Mówi o tym symbol na produkcie, instrukcji obsługi i na opakowaniu. Proszę zasięgnąć informacji o miejscach zbiórki odpadów, prowadzonych przez Państwa sprzedającego lub lokalne władze samorządowe. Przetwarzanie surowców wtórnych i recykling zużytych urządzeń jest ważnym wkładem w ochronę środowiska.

RO: Din acest motiv produsul, la sfârșitul duratei sale de funcționare, nu va fi debarasat împreună cu gunoiul menajer. Predați-l la punctele de colectare în vederea reciclării aparatelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de acest simbol de pe produs, din instrucțiunile de utilizare și de pe ambalaj. Informați-vă cu privire la punctele de colectare pe care le administrează distribuitorul sau dumneavoastră locale. Revalorificarea și reciclarea aparatelor uzate este o contribuție importantă la protecția mediului.



DE: Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien.

EN: This product complies with the European directives. FR: Ce produit satisfait aux normes européennes. IT: Questo prodotto è conforme alle normative europee.

NL: Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen. HU: Ez a termék megfelel az európai irányelveknek.

CZ: Tento výrobek odpovídá evropským normám a směrnici. SK: Tento výrobok zodpovedá európskym právnym normám. RO: Acest produs corespunde directivelor europene. PL: Ten produkt jest zgodny z dyrektywami europejskimi.



DE: Schutzklasse III EN: Protection rating III IT: Classe di protezione III

FR: Classe de protection III NL: Veiligheidsklasse III HU: Védelmi osztály: III

CZ: Třída ochrany III SK: Trieda ochrany III RO: Clasa de protecție III PL: Klasa ochrony III



**Hergestellt in China | Made in China | Fabriqué en Chine | Fabricato in Cina |
Made in China | Származási hely: Kína | Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne |
Tara de provenienta: China | Wyprodukowano w Chinach | Çin malidir | Fabricado en China**

**Importeur | Importer | Importateur | Importatore | Importeur | Importör
Dovozce | Dodávateľ | Importator | Importer | Íthalatçı | Importador:**

**CH: MediaShop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein
EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria
Forgalmazó: Telemarketing International Kft. 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary**

**DE | AT | CH: 0800 376 36 06 – Kostenlose Servicehotline
ROW: +423 388 18 00 | CZ: + 420 234 261 900 | SK: + 421 220 990 800 | RO: + 40 318 114 000 | HU: + 36 96 961 000
office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv**